

Рекомендации по выбору ткани: тонкие прозрачные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: косая бейка для обработки горловины, шляпная резинка, 1 пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа – 2 см, припуск по срезу горловины – см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Кокетка полочки - 1 деталь
4. Кокетка спинки - 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать талиевые вытачки на спинке и полочке. Вытачки заутюжить к середине детали.
2. Стачать плечевые вытачки на кокетке спинки. Вытачки заутюжить к среднему шву спинки.
3. На горловине полочки по намеченным линиям вдоль горловины заложить складки и проложить



скрепляющую строчку на расстоянии 0.5 см от среза горловины.

4. Стачать плечевые срезы кокетки спинки и полочки. Шов обметать и заутюжить в сторону спинки.

5. Притачать рукава к спинке и полочке по линии проймы. Швы обметать и заутюжить в сторону рукава. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по верхнему срезу рукава и собрать сборку.

6. Притачать кокетки к спинке, полочке и рукаву. Шов обметать и заутюжить вверх.

7. На деталях рукава наметить линию притачивания резинки. Рукав положить изнаночной стороной вверх, резинку растянуть и настроить зигзагообразной строчкой, оставляя на концы по 1 см.

8. Стачать одной строчкой срез рукава и боковой срез. Швы обметать и заутюжить к спинке.

9. Стачать средний срез спинки от метки застежки вниз. Швы разутюжить и обметать.

10. Обтачать косой бейкой горловину, формируя сзади петлю для застежки.

На другую сторону застежки пришить пуговицу.

11. Низ рукава обметать ролевым швом. Низ изделия обметать, подогнуть и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

