

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать средний шов спинки от метки вниз. Шов разутюжить, приутюживая припуск под застёжку.



2. Застёжку - молнию подложить под припуски так, чтобы не были видны зубчики, и притачать.
3. Притачать боковую часть полочки к центральной части. Припуски заутюжить на боковую часть. Стачать средний срез полочки. Припуски разутюжить.
4. Стачать боковые и плечевые срезы платья. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
5. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Сложить подкладку с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать линию горловины, припуски на закруглениях рассечь.
6. Обтачать пройму в два приема: участок полочки от плечевого шва до бокового шва, затем участок спинки от плечевого шва до бокового шва. Припуски на закруглениях рассечь. Вывернуть платье на лицевую сторону, горловину и проймы выметать и приутюжить.
7. По нижнему срезу платья из основной ткани проложить строчку с ослабленными стежками, стянуть на легкую сборку. Сложить нижние срезы платья и подкладки лицевыми сторонами внутрь, вытянуть через не стачанный участок под застежку подкладки, уравнять срезы и обтачать низ платья.
8. Вывернуть платье на лицевую сторону, припуски разреза под застежку на подкладке пришить к тесьме – молнии.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

