

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники-реглан; 2 пуговицы;

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3. 5 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Воротник – 2 детали
4. Стойка – 2 детали
5. Лацкан – 4 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Передняя часть рукава – 2 детали
9. Задняя часть рукава – 2 детали



10. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Передняя часть рукава – 2 детали
4. Задняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой:

1. Полочка – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Воротник – 1 деталь
5. Стойка – 1 деталь
6. Лацкан – 2 детали

Внимание: детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, полочку, верхний воротник, верхнюю стойку и верхний лацкан.
2. Наметить вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру. Наметить вытачки на полочке. Стачать и заутюжить вытачки на полочке к центру. Глубину вытачки высечь.
3. Стачать средний срез спинки. Шов разутюжить. Притачать задние части рукавов к спинке. Притачать передние части рукавов к полочкам. Швы разутюжить.
4. Стачать верхние срезы рукавов. Швы разутюжить. Стачать одной строчкой нижние срезы рукавов и боковые срезы. Швы разутюжить.
5. Детали воротника сложить вместе лицевой стороной внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Шов подрезать. Воротник вывернуть и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить

между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Стойку вывернуть и приутюжить.

6. Детали лацкана сложить вместе лицом к лицу и обтачать по контуру, оставляя открытым срез притачивания к горловине. Шов подрезать. Лацкан вывернуть и приутюжить.

7. Притачать к жакету воротник и лацканы. Шов приутюжить.

8. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Швы разутюжить.

9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать борт и горловину жакета. Припуск на шов обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борты вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

10. Стачать детали кроя из подкладочной ткани, оставляя отверстие в правом шве рукава.

11. Заутюжить припуск на подгибку низа изделия и низа рукава. Пришить подплечники. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Обтачать нижний угол борта. Швы нижних углов борта подрезать. Притачать подкладку к низу жакета и рукавов. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

12. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

13. Сложить деталь пояса вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,1 см по периметру пояса. Пояс прикрепить к левому боковому шву.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

