

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть заднего полотнища – 2 детали
2. Задняя кокетка – 1 деталь
3. Заднее полотнище – 1 деталь
4. Верхняя часть переднего полотнища – 2 детали
5. Передняя кокетка – 1 деталь
6. Правое переднее полотнище юбки – 1 деталь
7. Левое переднее полотнище юбки – 1 деталь

Из клеевой: верхняя часть переднего полотнища, верхняя часть заднего полотнища.

#### Описание работы:



1. Продублировать клеевой прокладкой верхнюю часть переднего полотнища и верхнюю часть заднего полотнища.
2. Притачать верхнюю часть заднего полотнища к кокетке. Заутюжить припуски шва на верхнюю часть.
3. Притачать заднюю кокетку к заднему полотнищу. Шов притачивания заутюжить на кокетку и обметать.
4. Притачать верхнюю часть переднего полотнища к кокетке. Заутюжить припуски шва на верхнюю часть.
5. Притачать правое переднее полотнище юбки к передней кокетке. Припуски шва около метки рассечь, заутюжить на кокетку и обметать. Притачать левое переднее полотнище юбки к передней кокетке. Припуски шва около метки рассечь, заутюжить на кокетку и обметать. Стачать свободный участок левого и правого передних полотнищ. Припуски шва разутюжить и обметать.
6. Стачать правый боковой шов юбки. Припуски шва разутюжить и обметать. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от шва притачивания верхних частей переднего и заднего полотнищ. Стачать левый боковой шов от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку и обметать. Втачать застежку - молнию.
7. Стачать и разутюжить правый боковой срез продублированных верхних частей заднего и переднего полотнищ (далее - обтачек). Обметать нижний срез обтачек.
8. Сложить обтачки с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Отогнуть обтачки на изнанку, выметать и приутюжить. Подогнуть боковые срезы и пришить вручную к тесьме молнии. Проложить по верхнему срезу отделочную строчку на 0.5 см от края. Настрочить обметанный срез обтачек в шов верхних частей заднего и переднего полотнищ.
9. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

