

Рекомендации по выбору ткани: габардин.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3. 5 см, по срезам мешковин – 2 см, припуск по низу подкладки 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки – 4 детали
4. Полочка – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Пояс – 2 детали
9. Верхний воротник – 1 деталь



10. Нижний воротник – 1 деталь
11. Планка воротника – 2 детали
12. Бант – 1 деталь
13. Шлевка – 1 деталь
14. Листочка – 2 детали
15. Большая мешковина кармана – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Малая мешковина кармана – 2 детали
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали

Внимание: детали из подкладочной ткани кроются по лекалам верха (складка на подкладке есть) с вычетом подборта.

Из клеевой: подборт, листочка, верхний воротник, бант, полочка, верхняя часть полочки – 2 детали.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Листочку вывернуть и приутюжить. Проложить по контуру отделочную строчку на 1 см от края. На листочке наметить линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настроить малую мешковину, уравнивая детали по центру. На лицевую сторону полочки к линии разметки наложить листочку лицом вниз. Притачать листочку. Большую мешковину притачать к другой линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону детали кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. На листочке наметить линию на 5.5 см от сгиба. Перегнуть листочку по намеченной линии. Прикрепить листочку к полочке 2-3 стежками по четырем углам.
3. На полочке стачать нагрудную вытачку. Заутюжить вытачку вверх. На спинке заложить и стачать

по разметке встречную складку. Деталь приутюжить.

4. Стачать боковые и плечевые срезы спинки и полочки. Припуски разутюжить и обметать.

5. Стачать между собой попарно верхние части спинки и полочки. Швы разутюжить. Сложить верхние части лицом внутрь и обтачать срез горловины. Швы надсечь, детали вывернуть и приутюжить.

6. Бант сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать с трех сторон, оставляя посередине длинной стороны отверстие для выворачивания. Деталь вывернуть и приутюжить. Стачать отверстие. Проложить вдоль длинных сторон отделочную строчку на 1 см от края.

7. Шлевку сложить вдоль пополам лицом внутрь и обтачать длинную сторону. Деталь вывернуть и приутюжить, располагая шов посередине. Проложить вдоль длинных сторон отделочную строчку на 1 см от сгиба.

8. На лицевую сторону верхнего воротника с правой стороны настроить бант, совмещая размеченные линии. Притачать шлевку к верхнему воротнику, совмещая верхние и нижние срезы. Втачать верхний воротник в горловину спинки и полочки. Швы надсечь и разутюжить.

9. Сложить нижний воротник с планкой воротника лицом внутрь. Вложить между ними вертикальный срез верхней части полочки, уравнивая детали по нижнему срезу. Стачать детали. Шов заутюжить в сторону планки. Скрепить нижний воротник с верхней частью спинки и полочки по нижнему срезу.

10. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Дважды подвернуть на 1 см припуск подгибки низа подкладки и настроить. Притачать подкладку к подбортам. Припуски заутюжить на подкладку и обметать. Притачать нижний воротник к подкладке и подборт. Шов заутюжить на подкладку.

11. Стачать и заутюжить к верхней части рукава локтевой шов. Проложить отделочную строчку на 1 см от шва. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Втачать рукава в пройму, припосаживая рукав в верхней части оката и совмещая надсечки. Втачать подплечники.

12. Заутюжить и обметать подгибку низа. Подборт с подкладкой и нижним воротником сложить с полочкой лицом к лицу, сколоть булавками и обтачать борт и верхний срез воротника. Нижние края подборовтов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта. Пальто вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Проложить скрепляющую строчку вдоль шва втачивания воротника в горловину.

13. Проложить отделочную строчку на 1 см от края борта и воротника: от низа изделия до верхнего угла воротника, далее вдоль верхнего среза воротника, под шлевкой строчку прервать, передвинуть пальто и продолжить строчку далее до линии низа. Проложить отделочную строчку по воротнику вдоль шва втачивания на 1 см от шва. Строчка прокладывается в 2 приема: до шва втачивания верхней части полочки, затем строчку прервать и далее проложить строчку насквозь до края борта.

14. Притачать подкладку к низу рукавов. Вывернуть пальто на лицевую сторону.

15. Подшить подгибку низа потайными стежками. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

16. Сложить детали пояса лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие посередине, длиной 10-15 см для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, подвернуть припуски не стачанного участка внутрь и подшить вручную. Проложить отделочную строчку на расстоянии 1 см от края по периметру пояса. На поясе обметать петли, на спинке пришить пуговицы. Пристегнуть пояс.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

