

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань, клеевая прокладка; потайная застёжка – «молния».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Юбка - 2 детали
2. Обтачка - 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка - 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка – 2 детали

Внимание! детали юбки выкраиваются без симметрии. Либо 2 правые детали, либо 2 левые детали в зависимости от направления складок. 2 симметричные детали – недопустимы!

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки юбки.



2. Стачать правый боковой шов. Шов обметать и заутюжить на спинку.
3. На юбке наметить складки и застрочить по намеченной линии. С изнаночной стороны заутюжить складки слева направо.
4. Стачать левый боковой шов от метки застежки вниз. Шов разутюжить, приутюживая припуск под застежку и обметать. Подложить под припуски застежку – «молнию» и притачать так, чтобы зубчики не были видны.
5. Притачать обтачку к подкладке. Шов обметать и заутюжить. Стачать боковые швы подкладки, оставляя в правом боковом шве отверстие для выворачивания длиной 15-20 см. Левый боковой шов стачать от метки застежки вниз. Швы разутюжить и обметать.
6. Сложить юбку с подкладкой лицом к лицу и обтачать по верхнему срезу. Подрезать излишки складок, выходящие за линию шва. Шов обтачивания настроить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Подкладку отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить.
7. По нижнему срезу юбку проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез до длины нижнего среза подкладки, равномерно распределяя сборку. Через отверстие в правом боковом шве вывернуть юбку на изнаночную сторону и стачать нижние срезы юбки и подкладки. Шов приутюжить и обметать. Юбку вывернуть на лицевую сторону.
8. Пришить подкладку к «молнии». Застрочить отверстие в шве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

