

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, 2 крючка и 2 петли для застежки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу верхней детали рукава 4 см, по всем сторонам верхней и нижней оборки см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Подкладка рукава – 2 детали
5. Стойка – 1 деталь
6. Оборка нижняя – 1 деталь
7. Оборка верхняя – 1 деталь

Из клеевой:



1. Стойка – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой стойку воротника.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить вытачки к середине.
3. Стачать средний срез спинки от метки застежки вниз. Швы разутюжить и обметать.
4. Стачать плечевые и боковые срезы блузки. Обметать боковые и плечевые швы. Заутюжить боковые и плечевые швы в сторону спинки.
5. Обработка воротника: воротник сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь и обтачать по коротким срезам, вставляя в шов крючки и петли. Воротник вывернуть и приутюжить. Детали оборок обметать ролевым швом по периметру. Верхнюю и нижнюю оборки совместить по намеченной линии и проложить вдоль этой линии строчку со слабо затянутыми стежками. Собрать сборку до длины воротника. На воротнике наметить линию притачивания оборок (перевести с выкройки). Настроить оборки на внешнюю сторону воротника. Вдоль среза горловины спинки и полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать воротник в горловину, совмещая надсечки. Шов приутюжить.
6. Стачать шов рукава на деталях верха и подкладки рукава. Шов обметать и заутюжить. По низу верхнего рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Вложить в рукав подкладку рукава лицом к лицу и стачать детали по нижнему срезу. Шов обметать и заутюжить в сторону подкладки. Детали вывернуть, совместить по окату и скрепить строчкой. Далее рукав обрабатывать как однослойную деталь. Между надсечками (со стороны полочки – верхняя надсечка) проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать рукава в пройму. Шов обметать и заутюжить в сторону спинки и полочки. Вдоль проймы проложить строчку на 0.1 см от шва.
7. Низ изделия обметать, подогнуть и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

