

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон, сорочечные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 9 кнопок; 2 декоративные пряжки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см. Припуск верхнего среза кармана – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Правая часть полочки - 1 деталь
3. Левая часть полочки - 1 деталь
4. Воротник – 2 детали
5. Стойка – 2 детали
6. Рукав - 2 детали
7. Правая планка – 1 деталь
8. Левая верхняя планка – 1 деталь



9. Левая нижняя планка – 1 деталь

10. Клапан – 4 детали

11. Карман – 2 детали

12. Хлястик длинный – 2 детали

13. Хлястик короткий – 2 детали

Из клеевой: левая нижняя и левая верхняя планки, правая планка, верхний воротник, верхняя стойка, верхний клапан.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой левые и правую планки, верхний воротник, верхнюю стойку и 2-е детали клапанов.
2. Стачать вытачки на спинке и полочке. Заутюжить вытачки к центру детали.
3. Сложить детали хлястиков вдоль посередине лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочную строчку по краю хлястика. Приложить короткий хлястик к пройме по разметке и приметать.
4. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапана и вывернуть на лицевую сторону. Швы выправить и приутюжить. Обметать свободный срез клапана. Наметить место расположения нагрудного кармана. Притачать клапан к полочке, отвернуть вниз и настрочить.
5. Заложить на кармане встречную складку. Верхний припуск кармана заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке. Настрочить накладные карманы.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Высесть, вывернуть углы воротника. Стачать между собой детали стоек, вкладывая между ними воротник. Вывернуть на лицевую сторону, приутюжить готовый воротник.
7. Заутюжить внешние края правой и левых планок на изнаночную сторону. Стачать между собой нижнюю и верхнюю части левой планки. Левую и правую планки наложить на лицевые стороны полочек лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта. Нижние края планок притачать к полочкам строго по намеченной линии подгибки низа. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Внутренний срез планок настрочить на полочку. Скрепить срез горловины полочки с планками.

-
8. Подогнуть необработанный край длинного хлястика и настрочить его над клапаном в шов настрачивания планки.
 9. Стачать плечевые и боковые швы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
 10. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки. Проложить отделочную строчку по воротнику.
 11. Стачать и обметать срезы рукавов. Втачать рукава, припосадив по окату.
 12. Низ изделия и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
 13. На правой полочке пробить верхние части кнопок, а на левой полочке - нижние. Закрепить пряжки на коротких хлястиках, на длинных хлястиках пробить блочки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

