

Рекомендации по выбору ткани: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 2 крючка с петлями; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Вставка спинки – 1 деталь
6. Нижняя часть спинки – 1 деталь
7. Вставка полочки – 2 детали
8. Нижняя часть полочки – 2 детали
9. Кокетка полочки - 2 детали



- 10. Лацкан – 4 детали
- 11. Стойка – 2 детали
- 12. Подборт – 2 детали
- 13. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
- 14. Верхняя часть рукава – 2 детали
- 15. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

- 1. Центральная часть полочки – 2 детали
- 2. Боковая часть полочки - 2 детали
- 3. Центральная часть спинки – 2 детали
- 4. Боковая часть спинки – 2 детали
- 5. Нижняя часть спинки – 1 деталь
- 6. Нижняя часть полочки – 2 детали
- 7. Верхняя часть рукава – 2 детали
- 8. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: центральная часть полочки, кокетка полочки, вставка полочки, нижняя часть полочки, подборт, обтачка горловины спинки, внутренняя стойка, подгибка рукава.

Описание работы:

- 1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
- 2. На спинке стачать и заутюжить вытачки к середине. Стачать и разутюжить рельефные срезы спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки.
- 3. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку. Притачать нижнюю часть спинки к вставке, припуски заутюжить на вставку.
- 4. На полочке стачать вытачки и заутюжить их вверх. Стачать и разутюжить рельефные срезы полочки.

5. Детали лацканов сложить попарно и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить, наложить на полочку и скрепить по открытым срезам.
6. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку. Притачать нижнюю часть полочки к вставке, припуски заутюжить на вставку.
7. Втачать внешнюю стойку в горловину спинки, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.
8. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачки, припуски разутюжить. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.
9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и среза стойки, вставляя по разметке крючки и петли. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроичить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта и стойку вывернуть, швы выправить.
10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
11. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат. Втачать подплечники и подокатники.
12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, аналогично деталям верха, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Припуски швов втачивания стоек скрепить близко к швам. Нижние края подбортов притачать к полочке. Подрезать припуски в углах. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Зашить отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

