

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Левая часть полочки – 1 деталь
3. Правая часть полочки – 1 деталь
4. Заднее полотнище юбки – 2 детали
5. Переднее полотнище юбки – 1 деталь

Описание работы:

1. Обметать верхние срезы левой и правой частей полочки. Заутюжить верхние срезы на изнаночную сторону и настрочить.

2. Заложить складки на правой части полочки.

Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему и боковым срезам.



3. Стачать боковые срезы сарафана. Заутюжить швы на спинку и обметать.
4. Стачать боковые срезы юбки. Заутюжить швы на заднее полотнище и обметать.
5. По верхнему срезу нижних полотнищ проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез до длины нижнего среза верхних частей сарафана, равномерно распределяя сборку. Притачать верхнюю часть сарафана к полотнищам юбки. Шов заутюжить наверх и обметать.
6. Обметать средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки вниз. Шов разутюжить, приутюживая припуск под застежку.
7. Застёжку - молнию подложить под припуски так, чтобы не были видны зубчики и притачать.
8. Наметить на полочке линию проймы в готовом виде. Проложить по этой линии строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез до нужной длины.
9. Подкроить 2 косых бейки шириной 4 см и длиной примерно равной длине, указанной на лекалах. Бейки заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Срезать припуск шва декольте спинки и проймы полочки и окантовать этот срез косой бейкой, одновременно обрабатывая бретели.
10. Сарафан одеть, отрегулировать длину бретелей и закрепить их на спинке.
11. Припуск подгибки низа сарафана заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

