

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани или ткани с добавлением искусственных волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа изделия 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Обтачка спинки – 1 деталь
4. Обтачка полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Стачать плечевые срезы блузки. Разутюжить плечевые швы и обметать.

2. Продублировать клеевой прокладкой место разреза на полочке и обтачке полочки. Стачать плечевые срезы обтачки полочки и спинки. Разутюжить плечевые швы. Сложить обтачку с блузкой лицевыми сторонами внутрь

и обтачать горловину и вдоль разреза, оставляя не стачанным участок на уровне разметки. В верхней части разреза шов – 0.5 см, в нижней – 0.2 см. Прорезать разрез. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить, подгибая внутрь припуски на не стачанном участке.



3. Стачать боковые срезы блузки. Заутюжить боковые швы в сторону спинки и обметать.
4. Подкроить 8 завязок желаемой длины и шириной 4 см. Заутюжить завязки вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Сложить завязки по средней линии, совмещая сгибы и настроить на 0. 1 см.
5. По намеченным линиям вдоль горловины проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть строчки до нужной длины и закрепить. Завязки вставить в не застроченные участки разреза переда и закрепить их машинной строчкой.
6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы. Бейку заутюжить вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Сложить косую бейку лицом к лицу с проймой и обтачать. Отгнуть бейку на изнаночную сторону. Настрочить припуск шва на бейку швом шириной 0. 1 см. Сгиб бейки настроить на пройму.
7. Припуски на подгибку низа изделия обметать, отвернуть на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

