

Рекомендации по выбору ткани: тонкие ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа изделия см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Волан – 4 детали

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к середине.
2. Стачать средний срез спинки. Заутюжить шов на левую сторону и обметать.
3. Стачать плечевые и боковые срезы блузки. Обметать боковые и плечевые швы. Заутюжить боковые и плечевые швы в сторону спинки.



4. Стачать попарно детали волана по коротким сторонам. Швы разутюжить. Сложить детали воланов вдоль посередине, лицевой стороной наружу и приутюжить. По срезу деталей на расстоянии 0,5 см от края проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть детали воланов соответственно длине среза горловины спинки и бортов, распределяя образовавшиеся сборки равномерно по всей длине.
5. Подкроить навесные петли. Для этого выкроить по косой полоску ткани шириной 2 – 3 см. Сложить ее вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Стачать вдоль сгиба швом шириной 0. 3 – 0. 4 см. В конце увеличить ширину шва до 0. 5 – 0. 7 см. Подрезать припуск шва до 0. 3 – 0. 6 см. Вывернуть шнур на лицевую сторону с помощью иглы с толстой ниткой. Шнур должен быть плотным по всей длине. Шнур разрезать на 6 частей длиной 5 см каждая.
6. Наметить по краю борта места расположения петель: на 1. 5 см ниже горловины, на 1. 5 см выше нижнего среза и посередине между ними. Приметать к полочке волан. Сложить части шнура пополам и наложить на волан согласно разметке на полочке с лицевой стороны детали, совмещая срезы. Закрепить концы машинной строчкой.
7. Притачать два волана к краю борта и горловине полочки и спинки. Окантовать шов притачивания косой бейкой.
8. Рассечь пройму по надсечкам. Сложить косую бейку лицом к лицу с нижней частью проймы и обтачать. Заутюжить бейку на изнаночную сторону с образованием канта из проймы. Настрочить сгиб бейки на пройму швом шириной 0. 1 см.
9. Припуск низа рукава заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить. Втачать рукав в верхнюю часть проймы. Шов обметать.
10. Обметать низ изделия частым ролевым швом.
11. Подкроить завязку желаемой длины и шириной 4 см. Заутюжить завязку вдоль посередине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Сложить завязку по средней линии, совмещая сгибы и настрочить на 0. 1 см. Продеть завязку в навесные петли.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

