

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани или шифон из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по внешнему срезу волана и нижнему срезу нижней части - см, по контуру пояса — см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! детали подкладки кроются по лекалам верха из материала верха.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки — 1 деталь
5. Волан — 2 детали
6. Подкладка верхней части спинки — 1 деталь
7. Подкладка верхней части полочки — 2 детали
8. Пояс — 2 детали

Описание работы:



1. Обметать длинные и один короткий срезы пояса узким ролевым швом.
2. Стачать вытачки на деталях полочки и спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать плечевые и левый боковой срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать правые боковые срезы. Стачать правый боковой срез до надсечки, оставляя отверстие для пояса.
3. Собрать подкладку аналогично деталям верха.
4. Стачать воланы по прямому срезу. Припуск обметать. Обметать внешний срез волана узким ролевым швом.
5. Обтачать подкладкой горловину, вставляя между деталями волан и детали пояса. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону.
6. Обтачать подкладкой пройму в два приема: обтачать пройму полочки, затем пройму спинки.
7. С одной из коротких сторон нижней части полочки срезать припуск. Стачать боковые срезы нижних частей. Обметать нижние и свободные короткие срезы нижних частей узким ролевым швом. Притачать нижнюю часть к верху. Припуск обметать и заутюжить вниз.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

