

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, декоративный шнур, наконечники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
5. Вставка полочки – 2 детали
6. Вставка спинки – 2 детали
7. Нижняя часть спинки – 1 деталь
8. Нижняя часть полочки – 1 деталь

Из клеевой: обтачка горловины полочки и обтачка горловины спинки.



**Описание работы:**

1. Продублировать kleевой обтачку горловины полочки и спинки.
2. Наметить и стачать вытачки на верхней части полочки, заутюжить вытачки к центру полочки.
3. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки в сторону центра спинки.
4. Стачать и обметать средний шов спинки. Заутюжить средний шов спинки на левую сторону.
5. Стачать боковые и плечевые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
6. Стачать боковые срезы на нижних частях полочки и спинки. Швы обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать боковые срезы на вставках полочки и спинки. Швы разутюжить.
  
8. По верхнему срезу нижней части спинки и полочки на расстоянии 0,5 см от края проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть верхний срез детали соответственно длине нижнего среза вставки спинки и полочки (длина нижних частей полочки и спинки на сборке указана на лекале), распределяя образовавшиеся сборки равномерно по всей длине.
9. На верхней вставке полочки наметить место расположения и обметать петли. Обметать нижний срез внутренней вставки полочки и спинки. Притачать внешнюю вставку полочки и спинки к верхнему срезу нижней части полочки и спинки. Притачать верхнюю часть полочки и спинки к внешней и внутренней вставки полочки и спинки таким образом, чтобы верхняя часть топа была между вставками. Отогнуть внутреннюю вставку топа вниз и настрочить в шов притачивания внешней вставки.
10. Стачать плечевые швы обтачки. Внешние срезы обтачки обметать. Сложить обтачки с топом лицом к лицу и обтачать срез горловины полочки и спинки. Настрочить припуск обтачивания горловины полочки и спинки на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Приутюжить горловину полочки и спинки. Скрепить обтачку горловины полочки и спинки по плечевым швам закрепкой 1 см с плечевыми швами блузки.
11. Обметать срезы проймы, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
  
12. Обметать низ топа, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить. В петли продеть шнурок и надеть наконечники.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

