

Рекомендации по выбору ткани: льняные, хлопчатобумажные и смесовые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 7 крючков и петель; 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскроj:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь
3. Подборт - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Воротник - 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой: подборт, верхний воротник, манжета.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, манжету и верхний воротник.



2. Обметать боковые срезы. Стачать плечевые и боковые срезы до метки под разрез. Обметать плечевые швы и заутюжить на спинку. Боковые швы разутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль разреза на расстоянии 0. 2 см от края.
3. Обтачать нижний воротник верхним воротником, высечь уголки, вывернуть и приутюжить.
4. Обметать плечевые срезы и внешний срез подборта. Обтачать борта подбортами, подкладывая по меткам на правую полочку крючки, а на левую петли. Высечь излишки ткани в углах и вывернуть подборта. Отутюжить борта. Проложить строчку на 0. 5 см от края борта. Подборта закрепить на плечевых швах закрепкой 1 см.
5. Втачать нижний воротник в горловину. Верхний воротник подогнуть и настроить в шов втачивания нижнего воротника.
6. Сложить манжету вдоль посередине пополам. Обтачать боковые срезы манжеты, подрезать уголки и вывернуть её. Приутюжить манжету в готовом виде.
7. Обметать срезы рукава. Стачать швы рукава до метки разреза. Проложить отделочную строчку вдоль разреза на 0. 2 см от края. По низу рукава проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать на сборку согласно длине манжеты. Притачать верхнюю манжету к нижнему срезу рукава, а нижнюю манжету подвернуть и настроить в шов притачивания верхней манжеты.
8. Втачать рукава, припосадив по окату. Обметать шов втачивания рукава.
9. Припуски на подгибку низа блузки обметать, отвернуть на изнанку, обтачивая уголки подбортом, и отстрочить по краю.
10. На манжете наметить место расположения, обметать петлю и пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

