

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полуsherстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; разъёмная застёжка-молния (длина молнии указана на лекале полочки); подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учсть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскроj:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Подборт – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали



9. Верхний воротник – 1 деталь

10. Нижний воротник – 1 деталь

11. Листочка – 2 детали

12. Хлястик – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали

2. Боковая часть спинки – 2 детали

3. Полочка – 2 детали (за вычетом ширины подборта)

4. Боковая часть полочки – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

7. Подкладка кармана – 4 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник, листочка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, листочку.

2. Сложить хлястики вдоль посередине лицом к лицу и обтачать по двум сторонам. Подрезать уголки, вывернуть хлястики и проложить отделочную строчку.

3. Сложить листочку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Подрезать припуски в углах и вывернуть. Приутюжить листочку. Притачать подкладку кармана к листочке.

4. На лицевую сторону боковой части полочки наложить подкладку кармана, а на центральную часть полочки подкладку кармана с притачанной листочкой по надсечкам, лицевой стороной вниз. Притачать подкладку кармана к припуску входа в карман. Отвернуть подкладку на боковую часть и настрочить припуск на расстоянии 0.2 см от шва.

5. Стачать рельефы полочки до надсечки. Стачать подкладку кармана. Заутюжить припуски рельефа к центру, приутюжить подкладку кармана. Обметать подкладку кармана. Настрочить короткие стороны листочки на боковую часть полочки.

6. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить рельефные швы на спинке, вставляя хлястики от метки вниз.
7. Полочки сложить лицом к лицу и уровнять срезы, промеряя длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.
8. Сложить детали воротника и обтачать по контуру. Высечь углы воротника, вывернуть воротник. Приутюжить воротник.
9. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх. Нижние края подбортов притачать к центральной части полочки строго по намеченной линии подгибы низа. Швы нижних углов борта подрезать. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выпрямить и приутюжить.
10. Стачать и разутюжить боковые и плечевые швы жакета.
11. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбorta. Втачать воротник в горловину. Обтачать горловину спинки и полочки. Отвернуть обтачку на изнанку, швы выпрямить и приутюжить.
12. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
13. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
14. На деталях края из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
15. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Скрепить между собой припуски горловины обтачки и воротника.
16. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.
17. Проложить отделочную строчку вдоль молнии на расстоянии 0.5 см.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

