

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, на подгибку низа 2 см, внешние припуски обтачек проймы и горловины и подборта см.

Совет: для лучшего прилегания по спинке вы можете сделать хлястики, вставив из в рельефы спинки.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскроj:

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки- 1 деталь
2. Центральная часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть спинки - 2 детали
5. Карман – 1 деталь
6. Клапан – 2 детали
7. Обтачка спинки – 1 деталь
8. Обтачка полочки - 1 деталь

Из клеевой: клапан, обтачка горловины спинки, обтачка горловины полочки, обтачки проймы.



Описание работы:

1. Обметать карман по контуру и заутюжить его по лекалу. Припуск входа в карман отогнуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2. 5 см от края. Наметить место расположения кармана. Карман наложить на полочку и настрочить согласно разметке.
2. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски в углах клапанов и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапана на расстоянии 0,5 см от края и обметать верхний срез клапана. Наметить место расположения клапана. Притачать клапан к полочке. Отвернуть клапан вниз и отстрочить на расстоянии 0. 5 см от шва настрачивания.
3. Стачать и обметать рельефные швы полочки и спинки. проложить отделочные строчки вдоль рельефных швов полочки и спинки. Стачать боковые и плечевые швы. Обметать боковые швы. Заутюжить боковые и плечевые швы в сторону спинки.
4. Стачать и обметать средний шов спинки.
5. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы обтачек полочки и спинки. Обметать внутренний срез обтачек. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины полочки и спинки. Отогнуть обтачку на лицевую сторону, рассекая уголки. Настрочить припуск обтачивания горловины полочки и спинки на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Приутюжить горловину полочки и спинки. Обтачать пройму в 2 приема: сначала пройму полочки, а затем пройму спинки. Отвернуть обтачку на изнанку и приутюжить. Скрепить обтачку горловины полочки и спинки по плечевым швам закрепкой 1 см с плечевыми швами блузки и по среднему шву спинки.
6. Подровнять и обметать припуск низа. Отвернуть на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК: