

Рекомендации по выбору ткани: шифон, легкие прозрачные ткани.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, подкладочная ткань (из натуральных или смесовых волокон).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа 0. 5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Кокетка спинки верхняя – 1 деталь
5. Кокетка спинки нижняя – 1 деталь
6. Верхняя часть полочки – 1 деталь
7. Центральная часть полочки – 1 деталь
8. Боковая часть полочки – 2 детали
9. Кокетка полочки верхняя – 1 деталь



10. Кокетка полочки нижняя – 1 деталь

11. Передняя часть юбки – 1 деталь

12. Задняя часть юбки – 1 деталь

13. Боковая часть юбки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь

2. Центральная часть спинки – 2 детали

3. Боковая часть спинки – 2 детали

4. Кокетка спинки верхняя – 1 деталь

5. Кокетка спинки нижняя – 1 деталь

6. Верхняя часть полочки – 1 деталь

7. Центральная часть полочки – 1 деталь

8. Боковая часть полочки – 2 детали

9. Кокетка полочки верхняя – 1 деталь

10. Кокетка полочки нижняя – 1 деталь

11. Передняя часть юбки – 1 деталь

12. Задняя часть юбки – 1 деталь

13. Боковая часть юбки – 1 деталь

Описание работы:

Совет: горизонтальные швы можно отделать рюшами. Для этого промерьте длину всех горизонтальных швов, выкроите полоску шириной 5 см; длина полоски должна быть в 2-3 раза больше длины швов. Обработайте 3 стороны швом вподгибку, а оставшуюся сторону соберите на сборку. При стачивании горизонтальных швов вставьте рюшку между деталями.

1. Стачать центральную и боковую части полочки. Стачать центральную и боковую части спинки. Швы обметать и заутюжить к центру. Стачать правый боковой шов. Шов обметать и заутюжить к

спинке.

2. Стачать верхние части полочки и спинки по правому боковому шву. Стачать верхние кокетки спинки и полочки по правому боковому шву. Стачать нижние кокетки спинки и полочки по правому боковому шву. Швы обметать и заутюжить к спинке.
3. Стачать горизонтальные швы полученных деталей, вставляя в шов рюшку. Швы обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать левый боковой шов от низа до верхнего среза нижней кокетки, оставляя разрез под молнию. Шов обметать и разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку-молнию. Шов приутюжить.
5. Стачать детали юбки по боковым швам. Швы обметать и заутюжить на спинку. Обработать швом вподгибку передний срез юбки. Притачать юбку к лифу, одновременно втачивая рюшу.
6. Аналогичным образом стачать детали подкладки, оставляя в левом шве разрез под молнию.
7. Подкроить бретель. Бретель сложить вдоль лицевой стороной внутрь и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Бретельку вывернуть и приутюжить. Пришить бретельку к горловине полочки.
8. Сарафан надеть, отрегулировать длину бретельки и пришить задний конец на спинке.
9. Сложить платье с подкладкой лицом к лицу. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки-молнии подкладку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к верхнему срезу поверх подкладки. Стачать верхние срезы. Припуски вдоль застежки отогнуть на изнанку. Подкладку отогнуть вверх и настроить на припуск шва на 1-2 мм от шва. Подкладку отогнуть на изнанку и прикрепить к тесьме застежки-молнии.
10. Низ сарафана обработать швом вподгибку. На подкладке подгибку выполнить так, чтобы она была на 2 см короче платья.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

