

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: прозрачный шифон для отделки, потайная застежка-молния, клеевая прокладка, пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа и к среднему срезу полочки 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка полочки – 4 детали
6. Обтачка спинки – 4 детали
7. Бретель – 4 детали

Из шифона:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали



## 2. Верхняя часть полочки – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки – 2 детали
3. Бретель – 2 детали

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой по 2 детали обтачки спинки, обтачки полочки и бретели.
2. Вытачки на спинке стачать и заутюжить к центру. Стачать плечевой срез спинки и полочки. Стачать боковой шов верхней части спинки и полочки. Швы обметать и заутюжить на спинку. Обметать, подогнуть и настроить на 0.5 см срез проймы. Обметать, подогнуть и настроить на 0.5 см средний срез верхней части спинки.
3. Обтачать бретель с внутренней стороны, одновременно вытачивая припуск под застежку. Шов надсечь, бретель вывернуть и приутюжить.
4. Притачать бретель внешней стороной к верхней части спинки и полочки, совмещая надсечки. Шов заутюжить на бретель. С изнаночной стороны шов бретели подогнуть и настроить в шов притачивания. Швы приутюжить.
5. Стачать между собой обтачки спинки и полочки по боковому шву. Шов разутюжить. Сложить лицом к лицу обтачки, вставить между ними верхнюю часть спинки полочки таким образом, чтобы дублированная сторона бретели оказалась на дублированной стороне обтачки. Детали обтачать с двух сторон: по короткому срезу обтачки полочки и далее по верхнему срезу обтачек. Шов вывернуть и приутюжить.
6. Стачать рельефные швы на полочке и спинке. Обметать и заутюжить к центру.
7. Обметать средний срез на полочке. Стачать средний шов полочки между надсечками. Шов разутюжить, приутюживая разрезы.
8. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.
9. Притачать обтачку внешней стороной к верхнему срезу платья. Шов заутюжить на обтачку. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Шов разутюжить, приутюживая разрезы. Втачать молнию в средний шов спинки. Молния доходит до верхнего среза обтачки.

- 
10. Подогнуть открытый срез обтачки и стачать с припусками платья на участке молнии. Шов приутюжить.
  11. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настроить на расстоянии 1,5 см от нижнего края.
  12. На бретели обметать петлю и пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

