

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа и к среднему срезу полочки 1.5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка полочки – 4 детали
6. Обтачка спинки – 4 детали
7. Бретель – 2 детали

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 2 детали



2. Обтачка полочки – 2 детали

3. Бретель – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой 1 деталь бретели, а также по 2 детали обтачки спинки и полочки.

2. Обтачать бретель с внешней и внутренней стороны, шов надсечь, бретель вывернуть и приутюжить.

3. Стачать между собой обтачки спинки и полочки по боковому шву. Шов разутюжить. Сложить лицом к лицу обтачки, вставить между ними бретель таким образом, чтобы дублированная сторона бретели оказалась на дублированной стороне обтачки. Детали обтачать с двух сторон: по короткому срезу обтачки полочки и далее по верхнему срезу обтачек. Шов вывернуть и приутюжить.

4. Стачать рельефные швы на полочке и спинке. Обметать и заутюжить к центру.

5. Обметать средний срез на полочке. Стачать средний шов полочки между надсечками. Шов разутюжить, приутюживая разрезы.

6. Стачать боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.

7. Притачать обтачку внешней стороной к верхнему срезу платья. Шов заутюжить на обтачку. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Шов разутюжить, приутюживая разрезы. Втачать молнию в средний шов спинки.

8. Подогнуть открытый срез обтачки и стачать с припусками платья на участке молнии. Шов приутюжить.

9. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настроить на расстоянии 1,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

