

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, клеевая прокладка, пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по среднему срезу верхней части полочки – 3 см, остальные швы – 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Кокетка спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Кокетка полочки – 2 детали
7. Воротник – 2 детали

Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 1 деталь



2. Кокетка полочки – 1 деталь

3. Воротник – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой по одной детали кокетки спинки и полочки, верхний воротник и припуск среднего шва полочки.

2. Обметать средний срез полочки и заутюжить его на 3 см.

3. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками на расстоянии 0,5 см от края по нижним и верхним срезам верхней части спинки и полочки. Собрать сборку.

4. Сложить детали кокетки полочки лицом к лицу. Проложить между ними, совмещая надсечки, детали верхней части полочки т. О. , чтобы лицевая сторона полочки оказалась на лицевой стороне дублированной детали кокетки. Стачать детали одним швом. Шов обметать, вывернуть и приутюжить. Аналогичным способом стачать кокетку с верхней частью спинки.

5. Сложить вместе нижний срез деталей кокетки полочки и нижнюю часть полочки. Стачать шов, обметать и заутюжить вверх. Проложить вдоль шва отделочную строчку на расстоянии 1 мм от шва. Таким же образом обработать кокетку и нижнюю часть спинки.

6. Стачать боковые швы, оставляя не стачанным левый шов до надсечки под молнию. Обметать и разутюжить швы, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию.

7. Срезы проймы обметать, подогнуть на 0. 5 см и настроить. Швы приутюжить.

8. Подкроить из основной ткани полосу для петли шириной 3 см. Полоску сложить вдоль и проложить строчку на 0,5 см от сгиба, обтачивая один конец. Полоску вывернуть и приутюжить. Отрезать петлю нужной длины и приметать к правой стороне воротника.

9. Сложить детали воротника. Обтачать нижний воротник верхним воротником, подрезать припуски и вывернуть воротник. Приутюжить воротник, заутюживая нижние срезы.

10. Притачать воротник к спинке и полочке, совмещая детали по надсечкам.

11. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настроить на расстоянии 0,5 см от нижнего края.

12. Пришить пуговицу к левой части воротника.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

