

Рекомендации по выбору ткани: шерстяная костюмная ткань из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижняя часть рукава – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Бочок – 2 детали
4. Средняя часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Верхняя часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали

Из клеевой: подборт.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборта.



2. Притачать среднюю часть полочки к центральной части полочки. Шов обметать и заутюжить в сторону центральной части полочки.
3. По нижнему срезу верхней части полочки на расстоянии 0,5 см от края проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть верхний срез детали соответственно длине среза средней и центральной части полочки, распределяя образовавшиеся сборки равномерно по всей длине.
4. Притачать верхнюю часть полочки к центральной и средней части полочки. Шов обметать и заутюжить на центральную и среднюю части полочки. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва.
5. Стачать и обметать средний шов спинки. Заутюжить средний шов спинки. Стачать и обметать рельефные швы на полочке и на спинке. Заутюжить рельефные швы спинки к центру спинки, а рельефные швы полочки к центру полочки.
6. Обметать внешний срез подборта. Подборт сложить с полочкой лицевыми сторонами, сколоть булавками и обтачать борт полочки вверх. Швы в уголках центральной части полочки подрезать. Удалить булавки. Подборта вывернуть на изнаночную сторону, выметать, приутюжить. Удалить нитки временного соединения.
7. Стачать плечевые швы, припуски шва в уголке рассечь. Обметать плечевые швы и заутюжить в сторону спинки. Заложить складки по верхнему шву рукава (в соответствии с техническим рисунком).
8. Детали цельнокроеной стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать. Шов разутюжить. Нижнюю стойку втачать в горловину. Верхнюю стойку настрочить в шов втачивания нижней стойки.
9. Притачать нижнюю часть рукава к срезам рукава полочки и спинки. Швы обметать и заутюжить. Втачать рукава в нижнюю часть проймы. Надсечь припуски в углах и обметать шов.
10. Обметать нижний срез рукава и блузки, отвернуть на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

