

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смешанных волокон.

А также вам необходимо: 6 пуговиц; kleevaya прокладка; резиновая тесьма шириной 1 см.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку нижней части спинки и переда – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь
3. Боковая часть переда - 2 детали
4. Средняя часть переда - 2 детали
5. Нижняя часть переда – 1 деталь
6. Стойка – 2 детали
7. Шлевка - 1 деталь
8. Пояс - 1 деталь со сгибом

Из kleevoy: стойка, цельнокроеная планка.



**Описание работы:**

1. Продублировать kleевой прокладкой деталь стойки и цельнокроеную планку на средней части переда.
2. Заложить и застрочить складки на средней части переда. Глубины направлены к боковому срезу.
3. Заутюжить срез борта на средней части переда на изнаночную сторону на 1 см. Отогнуть цельнокроеную планку по линии борта на лицевую сторону и обтачать верхний угол. Припуск у метки рассечь, вывернуть планку на изнанку, приутюжить. Настрочить планку на полочку вдоль внутреннего сгиба.
4. Притачать боковую часть полочки к средней, рассекая в уголке, припуски заутюжить вверх и к боковому срезу и обметать.
5. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы. Полочки наложить друг на друга, скрепить по нижнему срезу и далее обрабатывать как одну деталь.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Начинать и заканчивать строчку следует у размеченной линии шва втачивания стойки в горловину. Припуски рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить.
8. Втачать внешнюю стойку в горловину, необработанный продольный срез внутренней стойки подогнуть и настрочить в шов втачивания.
9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, припуски рассечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь, приутюжить.
10. Стачать боковые срезы верхней части. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. Стачать боковые срезы нижней части. Припуски заутюжить на спинку и обметать. По верхнему срезу проложить строчку со слабо затянутыми стежками и стянуть до длины нижнего среза верхней части. Притачать нижнюю часть к верхней, припуски приутюжить и обметать.
12. Отрезать кусок резиновой тесьмы, равный обхвату талии и настрочить его, растягивая, на припуск стачивания верхней и нижней части.
13. Обметать низ изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
14. Обметать один длинный срез шлевки. Шлевку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 2 детали. Пришить шлевки на талии на боковых швах.
15. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и коротким

сторонам, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить. Зашить отверстие.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

