

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: застёжка-молния; клеевая прокладка; клеевая паутинка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа изделия 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Заднее полотнище юбки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 1 деталь
6. Переднее полотнище юбки – 1 деталь
7. Подкладка кармана – 4 детали
8. Обтачка полочки – 1 деталь
9. Обтачка спинки – 2 детали



Из клеевой: обтачка полочки, обтачка спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой обтачку полочки и спинки.
2. Стачать рельефные срезы на полочке. Шов обметать и заутюжить к центру полочки.
3. Стачать рельефные швы на спинке. Шов обметать и заутюжить к центру спинки.
4. Наметить вытачки на переднем и заднем полотнищах. Надсечь вытачку на переднем полотнище. Подкладку кармана сложить лицом к лицу с изделием и притачать. Шов обметать и вывернуть подкладку кармана на изнанку. Припуски заутюжить на подкладку. Сложить подкладку кармана вместе и стачать. Обметать подкладку кармана. Сгиб кармана закрепить клеевой паутинкой. Приутюжить карман.
5. Притачать переднее полотнище к полочке. Шов притачивания обметать и заутюжить на переднее полотнище.
6. Притачать заднее полотнище к спинке. Шов притачивания обметать и заутюжить на заднее полотнище.
7. Обметать средний срез спинки. Стачать средний срез до надсечки под молнию. Разутюжить средний срез спинки, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.
8. Стачать боковые и плечевые срезы сарафана. Обметать боковые и плечевые швы сарафана. Заутюжить швы в сторону спинки.
9. Стачать плечевые и боковые срезы обтачки полочки и спинки, швы разутюжить. Обметать внешний срез обтачек. Сложить детали обтачек лицом к лицу с изделием и обтачать срез горловины полочки и спинки. Обтачать пройму в два приема: сначала верхний срез проймы, а затем нижний срез проймы. Настрочить припуск на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва. Отвернуть обтачку на изнанку и приутюжить. Средний срез обтачки притачать к припуску молнии.
10. Обметать нижний срез сарафана, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

