

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шелковые и вискозные ткани.

А также вам необходимо: застёжка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск низа изделия 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Кокетка спинки – 2 детали
3. Средняя часть спинки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 1 деталь
7. Обтачка боковой части спинки – 2 детали
8. Обтачка боковой части полочки – 2 детали

Описание работы:

1. Наметить и стачать вытачки на кокетке полочки, заутюжить вытачки вниз.



2. Сложить кокетку полочки пополам изнанка к изнанке и заутюжить.
3. Притачать кокетку полочки к центральной части полочки. Шов притачивания и нижний срез кокетки обметать.
4. Обметать нижний срез обтачки боковой части переда. Сложить обтачку боковой части полочки с боковой частью полочки лицом к лицу и обтачать по контуру, оставляя нижний и боковой срезы обтачки свободными. Высечь припуски в углах и вывернуть обтачку. Приутюжить обтачку.
5. Притачать боковую часть полочки к центральной части полочки, делая надсечки в углах рельефа. Обметать рельефные швы. Заутюжить рельефные швы. Настрочить обтачку боковой части полочки на кокетку и центральную часть полочки.
6. Сложить кокетку спинки пополам изнанка к изнанке и заутюжить. Притачать кокетку спинки к центральной части спинки. Шов притачивания и нижний срез кокетки обметать.
7. Обметать нижний срез обтачки боковой части спинки. Сложить обтачку боковой части спинки с боковой частью спинки лицом к лицу и обтачать по контуру, оставляя нижний и боковой срезы обтачки свободными. Высечь припуски в углах и вывернуть обтачку. Приутюжить обтачку.
8. Притачать боковую часть спинки к центральной части спинки, делая надсечки в углах рельефа. Обметать рельефные швы. Заутюжить рельефные швы. Настрочить обтачку боковой части спинки на кокетку и центральную часть спинки.
9. Обметать боковые срезы спинки и полочки. Стачать и разутюжить боковые швы сарафана.
10. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию.
11. Подкроить бретели из основного материала. Сложить бретель вдоль и проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба. Бретели вывернуть и приутюжить. Сарафан надеть, отрегулировать длину бретелей и притачать их.
12. Обметать нижний срез сарафана, подогнуть и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

