

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; подокатники; 4 пуговицы; 6 пуговиц меньшего диаметра для шлиц на рукаве.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Воротник – 2 детали
4. Лацкан – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Подборт – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали



Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, полочка, обтачка горловины спинки, воротник, лацкан.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, полочку, воротник, лацкан.
2. Наметить вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру. Наметить вытачки на полочке. Стачать и заутюжить вытачки на полочке к центру.
3. Притачать лацкан к воротнику, шов притачивания разутюжить.
4. Стачать и разутюжить средний шов спинки.
5. Стачать боковые и плечевые срезы жакета. Разутюжить боковые и плечевые швы.
6. Втачать нижний воротник с лацканом в горловину полочки и спинки. Шов втачивания разутюжить.
7. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Разутюжить плечевые швы обтачки и подборта. Втачать верхний воротник с лацканом в горловину подборта и обтачки. Шов втачивания разутюжить.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, лацкана и отлета воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.
9. Стачать локтевой шов рукава и углы шлицы на нижней и верхней части рукава. Разутюжить локтевой шов рукава, сделать надсечку и заутюжить шлицу. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
10. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в

переднем правом шве рукава.

12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

13. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

14. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Наметить и пришить пуговицы на рукаве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

