

Рекомендации по выбору ткани: шерстяные или полушерстяные ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 3 пуговицы; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижний воротник - 1 деталь
2. Верхний воротник – 1 деталь
3. Полочка – 2 детали
4. Клапан верхний – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Боковая часть спинки – 2 детали
8. Спинка – 2 детали
9. Накладной кармана – 2 детали



10. Верхняя часть рукава – 2 детали

11. Нижняя часть рукава – 2 детали

12. Нижний клапан – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали

2. Боковая часть спинки - 2 детали

3. Спинка – 2 детали

4. Подкладка кармана – 2 детали

5. Верхняя часть рукава – 2 детали

6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, клапан верхний, клапан нижний, долевик, полочка, подгибка низа рукава и жакета, обтачка горловины спинки, верхний воротник.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, клапан верхний, клапан нижний, полочку, низ рукава, низ жакета, обтачку горловины спинки, верхний воротник.

2. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру. Стачать вытачки на полочке и высечь глубину вытачки.

3. Сложить детали верхнего клапана лицом к лицу и обтачать. Подрезать припуски углов клапана и вывернуть. Швы выправить и приутюжить. Обметать свободный срез клапана. Наметить место расположения нагрудного кармана. Притачать клапан к полочке, отвернуть вниз и настроить.

4. Сложить детали нижнего клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть. Приутюжить клапан, обметать свободный срез клапана.

5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы подрезать в углах, вывернуть, выправить и приутюжить воротник.

6. Наметить место расположения кармана. Подкладку кармана притачать к верхнему срезу кармана и стачать срезы подкладки и кармана по контуру, оставив отверстие в боковом шве длиной около 5 см для выворачивания кармана. Подрезать припуски закруглённых углов кармана и вывернуть карман. Приутюжить карман. Настроить карман в соответствии с наметкой. Наметить место

расположения клапана. Приложить клапан к разметке и притачать. Отвернуть клапан вниз и настроить на расстоянии 0,5 см от шва притачивания.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

8. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить рельефы спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.

9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта.

10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

11. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.

12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.

13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

14. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

15. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

