

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Средняя часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Пояс 1 – 2 детали
9. Пояс 2 – 2 детали



10. Верхняя часть рукава – 2 детали
11. Нижняя часть рукава – 2 детали
12. Нижний воротник – 1 деталь
13. Верхний воротник – 1 деталь
14. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, кокетка полочки, верхняя часть полочки, средняя часть полочки, нижняя часть полочки, подгибка низа рукава и жакета, обтачка горловины спинки, верхний воротник

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, кокетку полочки, верхнюю часть полочки, среднюю часть полочки, нижнюю часть полочки, низ рукава, низ жакета, обтачку горловины спинки, верхний воротник.
2. Наметить вытачки на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру.
3. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать. Швы выпрямить и приутюжить воротник.
4. Притачать верхнюю часть полочки к кокетке полочки, шов притачивания разутюжить. Притачать среднюю часть полочки к верхней части полочки, шов притачивания разутюжить. Притачать нижнюю часть полочки к средней части полочки, шов притачивания разутюжить.
5. Сложить детали пояса 1 лицом к лицу и обтачать с трёх сторон, оставляя боковой срез пояса свободным. Вывернуть и отутюжить пояс. Обработка пояса 2 аналогична. Притачать пояс к краю борта (длинный пояс притачать к левому борту, а к правому короткий пояс).

6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибы низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта насточить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выпрямить.
7. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и разутюжить рельефные швы спинки. Стачать и разутюжить плечевые и боковые швы жакета, оставляя отверстие в правом боковом шве для пояса на уровне талии.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Втачать нижний воротник в горловину жакета, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подборта.
9. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
10. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава и левом боковом шве для пояса.
12. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам. Скрепить подкладку с основной тканью на уровне разреза для пояса.
13. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

