

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Боковая часть – 2 детали
3. Драпировка – 4 детали
4. Полочка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Боковая часть – 2 детали
3. Полочка – 1 деталь

Описание работы:

Совет: уточните место расположения драпировки во время



примерки.

1. Наметить и стачать вытачки на боковой части. Заутюжить вытачки в сторону спинки.
2. Обметать нижний и верхний срезы драпировки. Заутюжить верхний срез драпировки на изнаночную сторону и настроить на расстоянии 0,5 см от края. Стачать нижний срез драпировки до надсечки, шов стачивания разутюжить, приутюживая разрезы. Проложить отделочную строчку вдоль разрезов на расстоянии 0,5 см от края. Заложить складки на драпировке, скрепить их вручную или приобрести ткань уже со складками. Уточнить драпировку по лекалу и переплести драпировку в соответствии с техническим эскизом, приметать драпировку к рельефному срезу полочки.
3. Обметать, стачать и разутюжить рельефные швы на полочке и спинке, оставляя разрез в левом рельефном шве полочки.
4. Обметать средний срез на спинке. Стачать средний шов до надсечки под молнию, шов разутюжить, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию.
5. Стачать детали подкладки, оставляя разрез в левом рельефном шве полочки. Обметать швы подкладки и заутюжить на полочке к центру полочки, на спинке к центру спинки. Обметать средний срез подкладки. Обметать нижний срез подкладки, подогнуть и настроить.
6. Подкроить бретели. Бретели сложить вдоль лицевой стороной внутрь и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Бретели вывернуть и приутюжить. Пришить бретели к горловине полочки.
7. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить задние концы на спинке.
8. Приметать драпировку к срезу проймы полочки и осноровить драпировку. Обтачать подкладкой: горловину полочки и спинки, пройму и разрез в рельефном шве. Припуск обтачивания настроить на подкладку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Удалить нитки временного соединения. Подогнуть средний срез подкладки и стачать с припусками платья на участке молнии. Проложить отделочную строчку вдоль разреза на расстоянии 0,5 см от края.
9. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настроить на расстоянии 1,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

