

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон, внешний слой платья из шифона.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния длиной 25 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа из основной ткани 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки правая – 1 деталь
2. Центральная часть спинки левая – 1 деталь
3. Боковая часть спинки правая – 1 деталь
4. Боковая часть спинки левая – 1 деталь
5. Боковая часть полочки правая – 1 деталь
6. Боковая часть полочки левая – 1 деталь
7. Центральная часть полочки верхняя – 1 деталь

Из шифона:

1. Центральная часть спинки – 2 детали



2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Сложить детали внешнего слоя платья лицом к лицу. Стачать рельефные срезы внешнего слоя платья на полочке и на спинке. Обметать рельефные швы и заутюжить на полочке к центру полочки, на спинке к центру спинки.
2. Стачать, обметать и заутюжить боковые швы внешнего слоя платья в сторону спинки.
3. Сложить детали внутреннего платья лицом к лицу. Стачать рельефные срезы внутреннего слоя платья на полочке и на спинке. Обметать рельефные швы и заутюжить их на полочке к центру полочки, на спинке к центру спинки.
4. Стачать, обметать и заутюжить боковые швы внутреннего платья в сторону спинки.
5. Обметать нижний срез внешнего слоя платья, подогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить. Обметать нижний срез внутреннего слоя платья, подогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить на расстоянии 1,5 см.
6. Обметать средний срез внешнего и внутреннего слоя платья, стачать до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов внешнего и внутреннего платья, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию в средний шов внешнего слоя платья.
7. Подкроить бретели. Бретели сложить вдоль лицевой стороной внутрь и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Бретели вывернуть и приутюжить. Бретели пришить к срезу декольте полочки.
8. Сложить внешний слой платья (лицевой стороной) с внутренним слоем платья (изнаночной стороной) и обтачать срез декольте полочки и спинки. Настрочить припуск обтачивания на внутренний слой платья на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания.
9. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить задние концы на спинке. Уравнять средний срез внешнего и внутреннего слоя платья и скрепить на участке молнии.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

