

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, потайная застежка-молния длиной 25 см, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть полочки – 1 деталь
2. Обтачка полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
4. Кокетка переднего полотнища юбки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 1 деталь
6. Боковой клин переднего полотнища юбки – 2 детали
7. Верхняя часть спинки – 2 детали
8. Нижняя часть спинки – 2 детали
9. Кокетка заднего полотнища юбки – 2 детали
10. Боковой клин заднего полотнища юбки – 2 детали



11. Центральный клин заднего полотнища юбки – 2 детали

12. Драпировка полочки – 2 детали

13. Драпировка спинки – 2 детали

14. Крылышко – 2 детали

Описание работы:

1. Наметить и застрочить защипы на верхней части полочки. Подогнуть нижний срез обтачки полочки на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить заутюженный срез обтачки на верхнюю часть полочки на расстоянии 0,2 см от сгиба.

2. Наложить драпировку на нижнюю часть полочки и спинки, уравнивая срезы. Закрепить складки на драпировке вручную (далее обрабатывать как одну деталь).

3. Притачать кокетку переднего полотнища к боковому клину. Шов притачивания обметать и заутюжить на клин. Притачать кокетку заднего полотнища к боковому клину. Шов притачивания обметать и заутюжить на клин.

4. Притачать боковой клин заднего полотнища к центральному клину. Шов притачивания обметать и заутюжить в сторону центрального клина.

5. Притачать нижнюю часть спинки с драпировкой к заднему полотнищу юбки, шов притачивания обметать и заутюжить на заднее полотнище.

6. Притачать нижнюю часть полочки к верхнему срезу кокетки переднего полотнища юбки, шов притачивания обметать и заутюжить на кокетку.

7. Стачать рельефный срез на полочке, шов стачивания обметать и заутюжить на центральную часть полочки.

8. Притачать верхнюю часть полочки к верхнему срезу нижней части полочки. Шов притачивания обметать и заутюжить на драпировку.

9. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части спинки. Шов притачивания обметать и заутюжить вниз.

10. Стачать и обметать боковые срезы. Заутюжить боковые швы в сторону спинки.

11. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по срезу декольте полочки на расстоянии 0,5 см от края. Собрать сборки на желаемую величину. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать срез декольте полочки, срез декольте спинки и проймы полочки, делая бретели из косой бейки.

-
12. Обметать внешний срез крылышка, заутюжить на изнаночную сторону и настроить на расстоянии 0,5 см от края. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать внутренний срез крылышка, делая бретели из косой бейки.
13. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов, приутюживая разрезы. Втачать молнию.
14. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить задние концы на спинке. Отрегулировать положение крылышек и пришить их.
15. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настроить на расстоянии 0,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

