

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния длиной 25 см, косая бейка, подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
4. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
5. Переднее полотнище – 2 детали
6. Заднее полотнище – 2 детали
7. Клин переднего полотнища – 1 деталь
8. Клин заднего полотнища – 1 деталь
9. Фигурный пояс полочки – 1 деталь
10. Фигурный пояс спинки – 2 детали



Из подкладочной ткани:

11. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь
12. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
13. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
14. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
15. Заднее полотнище – 2 детали
16. Переднее полотнище - 1 деталь

Описание работы:

1. Наметить и стачать талиевые выточки на переднем и заднем полотнищах. Заутюжить выточки на переднем полотнище к центру переднего полотнища, а на заднем полотнище к центру заднего полотнища.
2. Обметать средний срез центральной части полочки. Стачать и разутюжить средний шов полочки. Притачать боковую верхнюю часть полочки к центральной части полочки. Шов притачивания обметать и заутюжить на центральную часть.
3. Обметать средний срез переднего полотнища, стачать и разутюжить. Притачать фигурный пояс полочки к переднему полотнищу. Шов притачивания обметать и заутюжить вниз. Притачать лиф полочки к верхнему срезу пояса. Шов притачивания обметать и заутюжить на пояс. Притачать клин к переднему полотнищу. Шов притачивания обметать и заутюжить на клин.
4. Притачать боковую верхнюю часть спинки к центральной верхней части спинки. Шов притачивания обметать и заутюжить на центральную часть спинки. Притачать фигурный пояс спинки к заднему полотнищу. Шов притачивания обметать и заутюжить на заднее полотнище. Притачать лиф спинки к верхнему срезу пояса. Шов притачивания обметать и заутюжить на пояс.
5. Обметать средний срез спинки и стачать до надсечки под молнию. Разутюжить средний срез спинки, приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию. Притачать клин к заднему полотнищу. Шов притачивания обметать и заутюжить на клин.
6. Подкроить бретели. Бретели сложить вдоль и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Бретели вывернуть и приутюжить. Бретели пришить к срезу горловины полочки.
7. Обметать боковые срезы. Стачать и разутюжить боковые швы платья.
8. Наметить и стачать талиевые выточки на переднем и заднем полотнище подкладки. Заутюжить талиевые выточки переднего полотнища к центру переднего полотнища, а талиевые выточки

заднего полотнища к центру заднего полотнища. Стачать детали подкладки платья. Швы обметать и заутюжить в сторону спинки. Обметать нижний срез подкладки платья, заутюжить на изнанку подкладки и настроить.

9. Сложить подкладку с платьем лицом к лицу и обтачать срез пройм полочки и спинки, а также срез горловины полочки и спинки, подправляя бретели. Припуски обтачивания горловины и проймы настроить на подкладку платья на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Подогнуть средний срез подкладки и стачать с припусками платья на участке молнии.

10. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить задние концы на спинке.

11. Обметать нижний срез платья, подогнуть и настроить на расстоянии 0,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

