

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон, шифон.

А также вам необходимо: потайная застежка-молния, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа 2 см, припуск на подгибку низа рукава см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали

Из шифоновой ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав 1 – 2 детали
4. Рукав 2 – 2 детали
5. Рукав 3 – 2 детали

#### Описание работы:



1. Наметить и стачать нагрудные вытачки на полочке (из основной ткани и шифона). Заутюжить нагрудные вытачки вниз. Наметить и стачать талиевые вытачки на полочке и на спинке (из основной ткани и шифона). Заутюжить вытачки на спинке к центру спинке, на полочке к центру полочки.
2. Стачать, обметать и заутюжить средний шов полочки (из основной ткани и шифона).
3. Стачать и обметать боковые и плечевые швы платья. Заутюжить боковые швы в сторону спинки (из основной ткани и шифона).
4. Сложить два слоя платья и обтачать горловину полочки и спинки. Настрочить шов обтачивания на нижний слой платья на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания.
5. Обметать средний срез спинки (из основной ткани и шифона). Стачать средний шов до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрезы под молнию. Втачать молнию в верхний слой платья. Подогнуть средний срез нижнего платья и стачать с припусками верхнего платья на участке молнии.
6. Обметать нижний срез рукавов (рукава1, рукава2 и рукава3) ролевым швом. Стачать и обметать шов рукавов (рукава1, рукава2 и рукава3). Заутюжить швы рукавов. Вложить рукава один в один и скрепить по срезу оката на расстоянии 0,5 см от края.
7. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
8. Заутюжить косую бейку вдоль посередине и обтачать срез горловины полочки от надсечки до надсечки, оставляя бретели из косой бейки. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и пришить задние концы на спинке.
9. Обметать нижний срез платья (из основной ткани и шифона), подогнуть и настрочить на расстоянии 1,5 см от нижнего края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

