

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 4 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуски на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижний воротник – 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Листочка – 2 детали
9. Верхняя часть рукава – 2 детали



10. Нижняя часть рукава – 2 детали
11. Обтачка нижней части рукава – 2 детали
12. Обтачка верхней части рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Подкладка кармана – 4 детали

Из клеевой: подборт, нижний воротник, обтачка верхней части рукава, обтачка нижней части рукава.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, нижний воротник, обтачку нижней части рукава, обтачку верхней части рукава.
2. Сложить детали воротника и обтачать по контуру. Высечь, вывернуть углы воротника. Приутюжить воротник.
3. Притачать боковую часть полочки к центральной части полочки. Разутюжить шов притачивания.
4. Стачать и разутюжить средний срез спинки. Притачать боковую часть спинки к центральной части спинки. Шов притачивания разутюжить.
5. Сложить листочку лицевой стороной внутрь вдоль посередине и заутюжить. Обтачать углы листочки, подрезать излишки ткани в углах и вывернуть листочку. Приутюжить листочку в готовом виде.
6. На листочке наметить линию притачивания к полочке, промеряя ширину. На полочке наметить место расположения кармана. Положить листочку на лицевую сторону одной части подкладки кармана лицевой стороной вверх, обработанным краем вниз, уравнивая срезы и выпуская края подкладки за листочку на одинаковую величину. Положить листочку на полочку и совместить

намеченные линии на полочке и на листочке. Притачать листочку к полочке. При этом листочка находится между полочкой и подкладкой кармана. Шов притачивания листочки и подкладки отогнуть в сторону листочки. Вторую часть подкладки положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз встык к шву притачивания листочки; приметать и притачать на расстоянии 0,8-1 см от шва притачивания листочки. Проверить правильность притачивания листочки и подкладки кармана с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Удалить нитки временного соединения. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие подкладку кармана вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать подкладку кармана. Листочку приметать к полочке и приутюжить. Настрочить концы листочки.

Удалить нитки временного соединения.

7. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.

8. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.

9. Стачать и разутюжить боковые срезы обтачек рукава. Обтачать нижний срез рукава обтачками. Приутюжить шов обтачивания и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края.

10. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к центральной части полочки строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.

11. Втачать нижний воротник в горловину жакета.

12. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

13. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в правом переднем шве рукава, втачать рукава. Швы подкладки приутюжить. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и срезу горловины верхнего воротника. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края борта.

14. Рукава подкладки подвернуть и притачать к обтачкам рукава. Скрепить подкладку с жакетом на уровне талии по рельефным швам закрепкой 1 см. Жакет вывернуть на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.

15. Наметить и обметать петли. Наметить и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

