

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 7 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуски на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Средняя часть спинки – 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Нижний воротник – 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Клапан – 4 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Полочка – 2 детали
9. Верхняя часть рукава – 2 детали



10. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Большая подкладка кармана – 2 детали
2. Малая подкладка кармана – 2 детали
3. Подкладка полочки – 2 детали
4. Средняя часть спинки – 2 детали
5. Бочок – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: подборт, нижний воротник, шлица, подклапан, долевик.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, шлицу, подклапан, нижний воротник.
2. Сложить детали воротника и обтачать по контуру. Высечь, вывернуть углы воротника. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть. Приутюжить клапан и воротник.
3. Наметить и стачать вытачки на спинке. Заутюжить вытачки к центру спинки. Наметить и стачать вытачки на полочке. Прорезать вход в карман. Высечь излишки припусков вытачки. Продублировать вход в карман долевиком. Разутюжить вытачку.
4. Подкроить обтачки бокового прорезного кармана. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательную линию на клапане для его притачивания параллельно верхнему срезу клапана, промеряя ширину клапана по всей длине. Наметить вспомогательные линии параллельно входу в карман для притачивания клапана и обтачек кармана. Притачать подкладку кармана к клапану. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачки вывернуть на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходил встык друг к другу. Закрепить конец кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать подкладку кармана к клапану. Вложить клапан в карман и притачать к верхней обтачке кармана. Притачать нижнюю подкладку кармана в

шов притачивания нижней обтачки, стачать подкладку кармана. Стачать и разутюжить рельефный шов на полочке.

5. Стачать средний срез центральной части спинки до шлицы. Срез нижней шлицы заутюжить на 1 см. Разутюжить средний шов спинки, а шлицу заутюжить. Средний шов спинки отстрочить у верхнего конца шлицы по разметке наискосок, прихватывая припуск под шлицу.

6. Стачать и разутюжить рельефные срезы на спинке. Стачать и разутюжить плечевые срезы пальто.

7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Заутюжить низ рукава.

8. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Нижние края подбортов притачать к центральной части полочки строго по намеченной линии подгибки низа. Швы верхних и нижних углов борта подрезать. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борты вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

9. Втачать нижний воротник в горловину пальто, а верхний воротник притачать к обтачке горловины спинки и подборту. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в правом переднем шве рукава, втачать рукава. Швы подкладки приутюжить. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

11. Подкладку рукавов притачать к подгибке низа рукава пальто, излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить. Пальто вывернуть на лицевую сторону. Подкладку расправить, сколоть боковые швы с боковыми пальто и аккуратно разрезать вдоль срезов шлицы, сместившись на 1 см в сторону среднего шва. Не доходя 1 см до верха шлицы, сделать наклонные разрезы по 1 см в обе стороны. Разрезы подвернуть внутрь и сколоть со срезами шлицы. Просунуть руку между пальто и подкладкой, захватить сколотые срезы и по очереди вытянуть их наружу. Стачать срезы, подгибку отогнуть вниз. Выправить края шлиц. У верхнего края шлицы уголок подкладки подвернуть и пришить к припуску шлицы.

12. Наметить и обметать петли. Наметить и пришить пуговицы. Наметить и пришить потайную пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

