

Рекомендации по выбору ткани: шифон из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка-молния; 2 пуговицы; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Манжета – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Пояс – 2 детали
6. Спинка – 2 детали

Из клеевой: манжета, обтачка горловины полочки и спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой: манжету, обтачку горловины полочки и спинки.



2. Обметать средний срез полочки и спинки. Стачать и разутюжить средний срез полочки. Стачать средний срез спинки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов спинки, приутюжить разрезы под молнию.
3. Обметать и стачать боковые швы блузки и нижний срез рукава, оставляя разрез в левом боковом шве и разрезы в нижнем шве рукава. Разутюжить боковые швы, приутюжить разрезы. Стачать и обметать плечевые швы блузки и верхний срез рукава. Заутюжить плечевые швы на спинку.
4. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачек. Обметать внешний срез обтачек. Втачать молнию в средний шов спинки. Обтачать срез горловины полочки и спинки обтачкой. Подогнуть средний срез обтачки спинки и притачать к молнии. Припуск на шов обтачивания горловины полочки и спинки на расстоянии 0,2 см от шва настроить на обтачку.
5. Сложить детали пояса и стачать боковой срез пояса. Разутюжить боковой шов пояса. Обметать внутренний срез пояса. Заутюжить пояс вдоль посередине пополам изнаночной стороной внутрь.
6. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу блузки на расстоянии 0,5 см. Собрать сборку по нижнему срезу блузки, в соответствии с размером.
7. Проложить отделочную строчку вдоль разреза в левом боковом шве на расстоянии 0,5 см. Притачать пояс к нижнему срезу блузки. Обтачать концы пояса. Подрезать излишки припусков, вывернуть концы пояса на лицевую сторону. Приутюжить пояс и настроить в шов притачивания пояса.
8. Обметать внутренний срез манжеты. Обтачать углы манжеты. Подрезать излишки ткани в углах. Подрезать излишки припусков манжеты. Вывернуть манжету на лицевую сторону и приутюжить.
9. Проложить строчку со слабо затянутыми стежками по нижнему срезу рукава и собрать сборку. Притачать нижнюю манжету к нижнему срезу рукава. Настрочить манжету в шов притачивания манжеты. Обметать петли на манжете и пришить пуговицы.

Совет: при желании вы можете обработать пояс отдельно в соответствии с художественным рисунком.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

