

Рекомендации по выбору ткани: тонкая костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; подкладка; подплечники, подокатники; 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа жакета и низа рукава 3 см.



Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание: детали из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Вставка спинки — 1 деталь
4. Нижняя часть спинки – 1 деталь
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Вставка полочки – 2 детали
7. Нижняя часть полочки – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали

9. Нижняя часть рукава – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Подборт – 2 детали
12. Декоративный борт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Вставка полочки – 2 детали
5. Вставка спинки — 1 деталь
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть полочки – 2 детали
9. Нижняя часть спинки – 1 деталь

Из клеевой: центральная часть полочки, обтачка горловины спинки, подгибка низа рукава, подборт, декоративный борт.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Продублировать горловину спинки и подгибку низа рукава.
2. На спинке стачать вытачки, глубины заутюжить к центру. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски разутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуск разутюжить.
3. На полочке по разметке стачать складки. Глубины заутюжить к центру.
4. Притачать вставки к полочке и спинке. Притачать нижние части. Припуски разутюжить.
5. Стачать и разутюжить боковые и плечевые срезы жакета.

-
6. Декоративный борт сложить вдоль пополам и обтачать верхний участок. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать декоративный борт к борту жакета.
7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. По срезу оката проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники, пришить подокатники.
8. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.
9. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и по горловине. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1.5 см. Подрезать припуски в углах. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия и к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить отверстие.
10. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

