

Рекомендации по выбору ткани: плащевая ткань, трикотажное полотно.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; разъёмная застёжка–молния; 5 пуговиц; подкладка; застёжка–молния для кармана.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Нижний воротник – 1 деталь
2. Верхний воротник – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
7. Пата пояса – 2 детали
8. Карман – 2 детали
9. Боковая часть кармана – 2 детали
10. Клапан переднего кармана – 4 детали
11. Клапан нагрудного кармана – 2 детали



12. Нагрудный карман – 1 деталь

13. Подборт – 2 детали

14. Левая полочка – 1 деталь

15. Правая полочка – 1 деталь

16. Кокетка полочки – 2 детали

17. Спинка – 2 детали

Из трикотажного полотна:

5. Задняя часть пояса – 1 деталь

6. Передняя часть пояса – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Малая мешковина верхнего кармана – 1 деталь

2. Большая мешковина верхнего кармана – 1 деталь

3. Полочка – 2 детали

4. Спинка – 2 детали

5. Рукав – 2 детали

Из клеевой: подборт, нижний воротник, долевик, пата пояса.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, нижний воротник, пату пояса.

2. Сложить верхний воротник с нижним воротником и обтачать по внешнему контуру. Высесть и вывернуть углы воротника. Приутюжить воротник.

3. Подкроить полоску ткани для петли. Полоску сложить вдоль посередине изнанкой внутрь и уравнивать срезы. Подогнуть срезы внутрь и застрочить на расстоянии 0,1 см от верхнего подогнутого края. Полоску сложить вдвое, образуя треугольник. Закрепить треугольник по основанию вдоль. Наметить и настрочить петлю к нижнему срезу клапана нагрудного кармана.

4. Сложить детали клапана нагрудного кармана лицевой стороной внутрь и обтачать по внешнему

контуру. Вывернуть клапан через верхний открытый срез. Выправить швы и проложить отделочную строчку на расстоянии 0. 2 см от края клапана. Наметить место расположения нагрудного кармана на правой полочке. Обметать внешний контур накладного кармана. Заутюжить верхний срез накладного кармана и настроить на расстоянии 0. 5 см от верхнего края. Заутюжить стороны кармана по лекалу. Наметить место расположения кармана на полочке и настроить, делая закрепки в углах кармана. Притачать кокетку к правой полочке, вкладывая клапан. Шов притачивания обметать, заутюжить и настроить на расстоянии 0. 5 см.

5. Наметить место расположение переднего кармана на полочках. Обработка клапана аналогична обработке клапана нагрудного кармана. Обметать боковой срез обтачки переднего кармана. Притачать обтачку переднего кармана к боковым и нижнему срезам кармана и обметать. Верхний срез кармана обметать, подвернуть и настроить. Приложить карман к наметке, подогнуть срез обтачки и настроить. Приложить клапан к наметке и настроить. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настроить на расстоянии 0. 5 см.

6. Наметить место расположения верхнего кармана на левой полочке. Вход в карман продублировать долевиком. Уточнить расположение кармана и линию входа в карман. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1. 5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть припуски кармана на изнаночную сторону, края выправить. Подправить конец кармана с изнанки. Застёжку-Молнию положить под края входа в карман так, чтобы зубчики были видны. Втачать молнию и притачать подкладку кармана к припускам молнии. Стачать подкладку кармана и обметать.

7. Притачать кокетку к левой полочке. Шов притачивания обметать и заутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0. 5 см.

8. Притачать пату к передней части пояса. Шов заутюжить и настроить. Притачать пояс к полочкам.

9. Стачать и разутюжить средний срез спинки. Притачать заднюю часть пояса к спинке.

10. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, совмещая кокетки, промерить длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.

11. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.

12. Стачать плечевые и боковые срезы. Разутюжить плечевые и боковые швы.

13. Втачать нижний воротник в горловину.

14. Стачать и разутюжить срез рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

15. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Заутюжить припуски подкладки. Подкладку притачать верхнему воротнику и к внутренним срезам подбортов, не доходя 1

см до конца среза. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

16. Притачать пояс к нижнему срезу подборта. Обтачать нижние углы пояса. Углы высечь, вывернуть и приутюжить.

17. Стачать боковые срезы манжеты. Сложить манжету изнаночной стороной внутрь вдоль посередине.

18. Притачать манжеты к низу рукава и обметать верхний срез манжеты вместе с рукавом и подкладкой.

19. Проложить отделочную строчку вдоль молнии на расстоянии 0.5 см. Наметить и обметать петли на клапане переднего кармана. Наметить и пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

