

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 застежка-молния; 4 застёжки-молнии для клиньев; 4 кнопки; 2 пряжки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 2 детали
3. Кокетка переднего полотнища юбки – 2 детали
4. Пояс переднего полотнища юбки – 4 детали
5. Кокетка заднего полотнища юбки – 1 деталь
6. Пояс заднего полотнища юбки – 2 детали
7. Клин – 4 детали
8. Клапан – 4 детали
9. Карман – 2 детали



10. Шлевка – 8 деталей

11. Хлястик клапана – 2 детали

12. Хлястик кармана – 2 детали

Из клеевой: пояс переднего полотнища, пояс заднего полотнища, шлевка, клапан.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой: пояс переднего полотнища, пояс заднего полотнища, шлевку, клапан.
2. Притачать пояс к кокетке переднего полотнища. Шов обметать и заутюжить на пояс. Притачать кокетку к переднему полотнищу. Шов обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва притачивания. Обметать переднее полотнище. Стачать средний шов переднего полотнища от кокетки до надсечки под молнию. Разутюжить средний шов переднего полотнища, приутюживая разрезы. Притачать молнию к припускам верхнего разреза. Притачать молнию к припускам нижнего разреза. Подогнуть на изнаночную сторону полотнища подгибку низа, заутюжить и настроить.
3. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть. Приутюжить клапан в готовом виде. Обметать верхний срез клапана.
4. Обметать верхний срез накладного кармана. Заутюжить верхний припуск накладного кармана и настроить. Обметать внешний контур накладного кармана и заутюжить припуски в соответствии с лекалом.
5. Обработка хлястика для кармана и клапана аналогична. Сложить хлястик вдоль посередине лицевой стороной внутрь. Обтачать хлястик с двух сторон, оставляя один короткий срез свободным для выворачивания. Вывернуть хлястик и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру хлястика на расстоянии 0,2 см от края. Обметать необработанный срез хлястика. Одеть пряжку на хлястик, конец хлястика отогнуть на изнаночную сторону, образуя петлю, и настроить. Наметить расположение хлястика на клапане и на кармане. Притачать хлястик, отвернуть и настроить на расстоянии 0,5 см от шва притачивания.
6. Наметить место расположения кармана и клапана и настроить карман на переднее полотнище юбки на расстоянии 0,5 см от края кармана.
7. Обметать клин по контуру. Подогнуть, заутюжить и настроить подгибку низа на клин с изнаночной стороны. Приметать клин к переднему полотнищу, таким образом, чтобы были видны зубчики молнии. Проложить отделочную строчку вдоль молнии на расстоянии 0,5 см от шва притачивания молнии. Удалить нитки временного соединения.
8. Притачать пояс заднего полотнища к кокетке. Шов притачивания обметать и заутюжить на пояс. Обметать средний и нижний срез заднего полотнища. Стачать средний шов заднего полотнища до

надсечки под разрез. Разутюжить средний шов заднего полотнища, приутюживая разрезы. Притачать молнию к припускам разреза. Притачать кокетку к заднему полотнищу. Шов обметать и заутюжить на кокетку. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от шва притачивания. Обметать боковые срезы заднего полотнища. Подогнуть на изнаночную сторону полотнища подгибку низа, заутюжить и настроить. Обработка клина аналогична обработке клина на переднем полотнище.

9. Стачать боковые швы до надсечки под разрез. Разутюжить боковые швы, приутюживая разрезы. Притачать молнию к припускам разреза. Обработка клина аналогична обработке клина на переднем полотнище.

10. Стачать боковые срезы нижнего пояса. Разутюжить боковые швы пояса, обметать нижний срез пояса. Сложить детали шлевки, обтачать по контуру, оставляя верхний срез свободным. Вывернуть шлевку, приутюжить и проложить отделочную строчку по контуру. Наметить и притачать шлевки к верхнему срезу юбки.

11. Сложить пояс с верхним срезом юбки лицом к лицу и обтачать. Шов обтачивания настроить на нижний пояс на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Пояс отогнуть на изнаночную сторону и приутюжить верхний обтаченный срез юбки. Подогнуть средние срезы нижнего пояса и проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от молнии, прихватывая подогнутые срезы. Настрочить обметанный срез нижнего пояса в шов притачивания верхнего пояса. Наметить и пробить кнопки на шлевках и на юбке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

