

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4 пуговицы; подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижний воротник – 1 деталь
4. Верхний воротник – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Верхняя листочка – 1 деталь
9. Накладной карман – 2 детали



10. Листочка – 2 детали

11. Рукав – 2 детали

12. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Полочка – 2 детали

Из клеевой: подборт, листочка, центральная часть полочки, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, листочку, центральную часть полочки, обтачку горловины спинки.

2. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Стачать и заутюжить вытачки на спинке к центру. Стачать вытачку на полочке и высечь глубину вытачки. Прорезать вход в карман. Притачать боковую часть полочки к центральной части полочки и разутюжить шов. Стачать вход в карман и заутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.2 см от вытачек.

3. Сложить верхнюю листочку лицевой стороной внутрь вдоль посередине и заутюжить. Обтачать углы листочки, подрезать излишки ткани в углах и вывернуть листочку. Приутюжить листочку в готовом виде. Проложить отделочную строчку по контуру листочки на расстоянии 0.2 см от края. Наметить место расположения нагрудного кармана. Притачать листочку к полочке, отвернуть вверх и настичь боковые стороны листочки.

4. Сложить верхний воротник с нижним воротником и обтачать. Излишки ткани в углах высечь, швы выпрямить и приутюжить воротник.

5. Сложить листочку для нижнего кармана вдоль посередине лицевой стороной вверх и заутюжить. Наметить место расположение листочки на кармане. Подкроить подзор из основной ткани. На листочке наметить линию притачивания к карману, промеряя ширину. Положить листочку на карман и совместить намеченные линии. Притачать листочку к карману. Подзор положить на лицевую сторону кармана к намеченной верхней линии и притачать. Проверить правильность притачивания листочки и подзора с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны и расстояние между ними равно ширине листочки в готовом виде). Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1.5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие листочку и подзор кармана вывернуть наизнанку, края выпрямить. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Обметать подзор кармана и скрепить вход в карман.

Обметать внешний контур накладного кармана. Заутюжить верхний срез накладного кармана и настичь на расстоянии 0.5 см от верхнего края. Заутюжить стороны кармана по лекалу. Наметить место расположения кармана на полочке и настичь, делая закрепки в углах кармана.

6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних углов борта. Удалить булавки. Припуск на шов обтачивания борта выметать: на участке застёжки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки.
7. Стачать, обметать и заутюжить средний шов спинки. Стачать, обметать и заутюжить рельефы спинки. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от швов.
8. Наметить и стачать вытачку на подкладке полочки. Обметать плечевой срез подкладки полочки. Заутюжить вытачки. Наметить и обметать низ жакета на спинке. Заутюжить низ изделия на изнаночную сторону полочки и спинки. Притачать подкладку к внешнему срезу подборта и обтачать нижний срез полочки подкладкой.
9. Стачать боковые срезы, отгибая подгибку низа спинки на лицевую сторону спинки, таким образом, чтобы полочка была вложена в подгибку низа спинки. Обметать боковые срезы, отвернуть подгибку низа спинки на изнаночную сторону спинки и приутюжить.
10. Обметать, стачать и разутюжить плечевые швы жакета. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки. Швы разутюжить и втачать верхний воротник в горловину обтачки, а нижний воротник в горловину полочки и спинки. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам. Скрепить припуск плечевого среза подкладки с плечевым срезом жакета.
11. Обметать срез рукава. Обметать и заутюжить нижний срез рукава на изнаночную сторону. Стачать шов рукава до надсечки под разрез. Отогнуть подгибку низа на лицевую сторону рукава и обтачать углы разреза. Отогнуть подгибку низа на изнаночную сторону рукава и настрочить ее.
12. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Шов втачивания обметать. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от края борта, по контуру воротника и низу жакета. Удалить нитки наметки.
13. На правой полочке наметить и обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

