

Рекомендации по выбору ткани: легкие ткани из натуральных волокон.

А также вам необходимо: декоративный шнур; наконечники; застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Карман –1 деталь
2. Боковая часть кармана – 1 деталь
3. Кулиска – 1 деталь
4. Боковая часть кармана 2 – 1 деталь
5. Карман 2 – 1 деталь
6. Кокетка полочки – 1 деталь
7. Полочка – 1 деталь
8. Спинка – 2 детали

#### Описание работы:



1. Притачать кокетку к полочке, шов притачивания обметать и проложить отделочную строчку на расстоянии 0. 5 см от шва притачивания.
2. Наметить место расположения карманов на полочке и спинке. Обметать внешний срез боковой части кармана и заутюжить на 1 см. Притачать боковую часть к карману. Шов притачивания обметать. Обметать: нижний срез, верхний срез кармана и срез входа в карман. Подвернуть, заутюжить и настроить припуск входа в карман. Заутюжить верхний и нижний срез кармана на 1 см. Приложить карман к наметке и настроить боковую часть кармана на расстоянии 0. 2 см от края, не доходя до конца 2-2. 5 см. Настроить верхнюю сторону кармана на расстоянии 0. 2 см от края, делая закрепки в углах кармана длиной 2-2. 5 см. Настроить нижнюю сторону кармана на расстоянии 0. 2 см от края, делая закрепки в углах длиной 2-2. 5 см, одновременно застрачивая пропуск в шве.
3. Притачать боковую часть 2 к карману 2 и обметать шов притачивания. Обметать верхний срез кармана, заутюжить и настроить на расстоянии 0. 5 см от края кармана.
4. Обметать боковые срезы полочки и спинки. Стачать правый боковой шов платья и настроить карман 2 в соответствии с разметкой.
5. Обметать средний шов спинки, стачать и разутюжить. Обметать и заутюжить боковые срезы кулиски на 1 см и проложить отделочную строчку вдоль коротких срезов на расстоянии 0. 5 см от края. Наметить место притачивания кулиски и настроить вдоль длинных сторон на расстоянии 0. 2 см от края.
6. Стачать левый боковой шов платья от надсечки до надсечки и разутюжить, приутюживая разрезы. Проложить отделочную строчку вдоль разреза на расстоянии 0,5 см от края. Втачать молнию.
7. Сложить косую бейку пополам и заутюжить. Обтачать косой бейкой срезы: горловины полочки и спинки и проймы.
8. Стачать плечевые срезы платья. Швы обметать и заутюжить на спинку.
9. Обметать низ платья, подогнуть и настроить. Продеть шнур в кулиску.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

