

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: 10 пуговиц; резиновая тесьма.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск верхнего среза рукава и срез горловины полочки и спинки 1. 5 см. Припуск низа изделия 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Рукав - 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Манжета -2 детали

Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы на полочке и на спинке. Швы стачивания обметать и заутюжить к центру.



2. Стачать средний срез спинки. Шов стачивания обметать и заутюжить на правую часть спинки.
3. Стачать и обметать боковые швы платья.
4. Стачать срез рукава. Шов обметать и заутюжить. Сложить детали манжеты лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов манжет и вывернуть их. Приутюжить манжеты в готовом виде. Притачать манжету к нижнему срезу рукава. Обметать нижний срез рукава и манжеты и настроить на рукав на расстоянии 0.5 см от шва притачивания.
5. Втачать рукава в пройму и обметать шов втачивания.
6. Обметать срез горловины полочки и спинки, внешний срез цельнокроеной планки, а также верхний срез рукава.
7. Обтачать верхний и нижний углы цельнокроеной планки. Высечь припуски в углах и вывернуть планку. Прикрепить резиновую тесьму к шву втачивания рукава закрепкой 0.5 см по верхнему срезу рукава. Подогнуть припуск горловины полочки и спинки и верхний срез рукава на изнаночную сторону платья; настроить на расстоянии 1-1.5 см от края. На правой полочке наметать и обметать петли. На левой полочке наметать и пришить пуговицы.
8. Обметать нижний срез платья и подогнуть на изнаночную сторону. Приутюжить и настроить на расстоянии 0.5 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

