

Рекомендации по выбору ткани: тонкие льняные или смесовые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 12 кнопок; косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Боковая часть полочки - 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Треугольный клин - 2 детали
4. Спинка - 2 детали
5. Плана - 4 детали

Из клеевой: планка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планку.
2. Сложить детали планок и обтачать внешний срез планки. Настрочить припуск обтачивания на нижнюю планку на



расстоянии 0. 2 см от шва. Обметать внешний срез нижней планки.

3. Притачать планку к полочке. Настрочить обметанный срез планки в шов притачивания планки. Приутюжить планку в готовом виде.

4. Притачать треугольный клин к полочке. Шов притачивания обметать и заутюжить на полочку.

5. Обметать нижний срез боковой части полочки. Припуск заутюжить и настрочить на расстоянии 0. 5 см. От нижнего края.

6. Скрепить полочку и ее боковую часть по боковому шву и по срезу горловины полочки.

7. Обметать средний срез спинки. Стачать и разутюжить средний шов спинки. Стачать и обметать боковые срезы сарафана. Заутюжить боковые швы на спинку.

8. Сложить косую бейку пополам, заутюжить и обтачать срезы горловины полочки и спинки, срезы проймы полочки и спинки.

9. Стачать плечевые срезы и заутюжить на спинку. Обметать, подогнуть и настрочить низ изделия. Наметить и пробить кнопки на планке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

