

Рекомендации по выбору ткани: шелковая или смесовая ткань.

А также вам необходимо: потайная застёжка – молния, косая бейка; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, припуск низа 3см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Бретель спинки – 4 детали
2. Бретель полочки – 4 детали
3. Средняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть спинки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 1 деталь
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой: обтачка горловины спинки, обтачка горловины полочки.



**Описание работы:**

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины спинки и полочки.
2. Стачать и обметать рельефы на полочке. Заутюжить рельефные швы к центру полочки.
3. Стачать и обметать рельефные швы на спинке. Заутюжить к центру спинки.
4. Стачать и обметать боковые швы. Заутюжить боковые швы на спинку.
5. Косую бейку для окантовки декольте спинки и проймы полочки заутюжить вдоль посередине лицевой стороной наружу. Срез декольте спинки, горловины полочки и срез проймы полочки вложить в готовый кант и настроить на 0,1 см от нижнего сгиба.
6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины полочки и спинки. Разутюжить плечевые швы обтачек.
7. Бретели сложить вдоль и проложить строчку на 0,5 см от сгиба. Бретели вывернуть и приутюжить. Бретели пришить к внешнему срезу обтачки горловины полочки и спинки.
8. Сложить детали обтачек лицом к лицу и обтачать срез горловины. Настрочить припуск обтачивания на расстоянии 0. 2См от шва на нижние обтачки. Обтачать внешний срез обтачек и вывернуть на лицо через средний срез обтачки. Заправить внутрь средний срез обтачки и приутюжить в готовом виде. Проложить отделочную строчку по среднему срезу обтачки на расстоянии 0. 2 см от края.
7. Обметать и стачать средний шов спинки от метки молнии до низа. Разутюжить средний шов спинки, приутюживая разрез под молнию. Застёжку- молнию подложить под разрез так, чтобы не были видны зубчики, и притачать.
8. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и настроить свободные концы на спинке и на полочке.
9. Обметать подогнуть и настроить низ изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

