

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 2см.

**Внимание!** прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Ромбовидная вставка – 2 детали
2. Ромбовидная вставка 2 – 2 детали
3. Ромбовидная вставка 3 – 2 детали
4. Ромбовидная вставка 4 – 2 детали
5. Ромбовидная вставка 5 – 2 детали
6. Ромбовидная вставка 6 – 2 детали
7. Ромбовидная вставка 7 – 2 детали
8. Ромбовидная вставка 8 – 2 детали
9. Ромбовидная вставка 9 – 2 детали



10. Карман – 1 деталь

11. Обтачка – 2 детали

Из клеевой: обтачки.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой: обтачки.

2. Обметать внешний контур кармана. Заутюжить верхний срез кармана и настроить на карман. Заутюжить боковые и нижние срезы кармана, в соответствии с лекалом.

3. Стачать ромбовидные вставки переднего полотнища в соответствии с моделью. Швы обметать и заутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от швов стачивания. Подрезать излишки припусков на швы.

4. Стачать ромбовидные вставки заднего полотнища в соответствии с моделью. Швы обметать и заутюжить. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от швов стачивания. Подрезать излишки припусков на швы.

5. Обметать боковые срезы юбки. Стачать боковые швы до надсечки под молнию. Швы разутюжить и приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию

6. Стачать и разутюжить боковой срез задней и передней обтачки. Обметать внешний срез обтачек.

7. Сложить обтачки с верхним срезом юбки лицом внутрь и обтачать. Шов обтачивания настроить на обтачки на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку и приутюжить верхний обтачанный срез юбки. Подогнуть боковые срезы передних и задних обтачек и пришить вручную к молнии.

8. Обметать низ юбки. Заутюжить и настроить подгибку низа изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

