

Рекомендации по выбору ткани: тонкие льняные или смесовые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5 пуговиц; шляпная резинка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа блузки- 3 см, а рукава – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).



При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Волан - 2 детали
4. Воротник - 2 детали
5. Стойка - 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Планка – 2 детали

Из клеевой: планка, верхний воротник, стойка.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой планку, верхний воротник и стойку.
2. Наметить и стачать талиевые выточки на полочки и на спинке. Заутюжить талиевые выточки на полочке к центру полочки, а выточки на спинке к центру спинки.
3. Заутюжить планку вдоль посередине изнаночной стороной внутрь. Заутюжить внешний срез планки на 0.7 см, приложить планку не заутюженным срезом к изнаночной стороне полочки и притачать.
4. Обметать внешний и короткий нижний срез волана ролевым швом. По внутреннему срезу волана на расстоянии 0.5 см. От края волана проложить строчку со слабо затянутыми стежками. Стянуть срез детали на желаемую величину, распределяя образовавшиеся сборки равномерно по всей длине.
5. Приметать волан к заутюженному срезу планки, так чтобы короткий нижний срез волана был выше подгибки низа. Настрочить планку на блузку на расстоянии 0.2 см. От заутюженного края планки. Удалить нитки временного соединения. Короткий верхний срез волана настрочить на срез горловины полочки на расстоянии 0.5 см от среза.
6. Стачать плечевые и боковые срезы блузки. Обметать боковые и плечевые швы блузки. Заутюжить плечевые и боковые швы на спинку.
7. Обтачать нижний воротник верхним воротником, воротник вывернуть.
8. Стачать стойки, проложив между ними воротник.
9. Нижнюю стойку с воротником втачать в горловину, прихватывая короткий верхний срез волана, подвернуть открытый срез верхней стойки и настрочить в шов втачивания нижней стойки. Проложить отделочную строчку по воротнику.
10. Наметить линию настрачивания шляпной резинки на рукаве. Настрочить шляпную резинку зигзагообразной строчкой. Стачать швы рукава.
11. Втачать рукава, припосадив по окату.
12. На правой полочке обметать петли, а на левой пришить пуговицы.
13. Обметать подогнуть и настрочить низ изделия и рукава.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

