

Рекомендации по выбору ткани: тонкие натуральные ткани.

А также вам необходимо: декоративный шнур.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Припуск на подгибку низа 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав - 2 детали

Описание работы:

1. Наметить вытачки на спинке и стачать. Заутюжить вытачки к центру спинки.
2. Стачать плечевые и боковые срезы блузки. Обметать плечевые и боковые швы блузки и заутюжить их на спинку.
3. Обметать: срез горловины полочки и спинки, срез декоративного выреза на полочке.
4. Подвернуть и настроить срез горловины полочки и спинки на расстоянии 0.7 см. От края подгибки.



-
5. Подвернуть и настрочить срез декоративного выреза на расстоянии 0.7 см. От края подгибки и продеть шнур.
 6. Стачать швы рукава.
 7. Втачать рукава, припосадив по окату.
 8. Обметать, подогнуть и настрочить низ изделия и низ рукава.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

