

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: 3 пуговицы, потайная застежка — молния, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия — 1.5 см, внешний срез жабо — см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Жабо – 1 деталь со сгибом
4. Воротник – 1 деталь
5. Кокетка- 4 детали
6. Перемычка — 1 деталь

Описание работы:

1. Стачать вытачки на полочке и спинке. Глубины заутюжить к центру.
2. Обметать средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки на участке от метки до низа. Припуск разутюжить. Проложить строчку на 0.5 см от края разреза.



3. Сложить перемычку лицевой стороной внутрь и обтачать по одной из сторон. Вывернуть на лицевую сторону, располагая шов посередине детали и приутюжить. Наложить перемычку на полочку, уровнять срезы и прикрепить к горловине нижний срез перемычки.
4. Окантовать нижний срез жабо косой бейкой. (срезы жабо так же можно обметать тонким ролевым швом). Заложить складки на жабо начиная от плечевого шва. Вершины складок направить к центру. Наложить жабо на полочку и скрепить по верхнему срезу и срезу горловины. Настрочить жабо на полочку по размеченной линии. Сложить кокетки лицевыми сторонами внутрь, вкладывая между ними полочку и стачать. Отвернуть кокетки на лицевую сторону и приутюжить.
5. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Обработать навесные петли. Сложить воротник вдоль пополам и притачать навесные петли с правой стороны. Обтачать короткие стороны, начиная и заканчивая строчку строго у намеченной линии. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину. Обогнуть перемычкой воротник и прикрепить к припуску внутренней стороны воротника. Припуск внутренней стороны воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания внешней стороны.
7. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить бейку вдоль посередине и приутюжить. Наложить бейку на пройму и притачать. Припуски рассечь. Отвернуть бейку на изнаночную сторону и настрочить.
8. Стачать правый боковой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать срезы левого бокового шва. Стачать левый боковой шов, оставляя участок под молнию. Припуски разутюжить. Втачать застежку — молнию.
9. Обметать нижний срез изделия. Припуск отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
10. Пришить пуговицы на воротник.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

