

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 4 кнопки; разъёмная застёжка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см. Подгибка низа изделия и рукава 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



**Раскрой:**

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Средняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Обтачка спинки - 1 деталь
5. Кокетка полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Средняя часть полочки – 2 детали
8. Погон - 2 детали
9. Подборт – 2 детали

10. Клапан – 4 детали

11. Воротник -2 детали

12. Пояс – 2 детали

13. Рукав – 2 детали

14. Манжета -2 детали

Из клеевой: подборт, нижний воротник, обтачка горловины спинки, подклапан, пояс.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, нижний воротник, обтачку горловины спинки, подклапан и пояс.
2. Сложить верхний воротник с нижним лицом к лицу и обтачать нижний воротник верхним воротником. Высечь, вывернуть углы воротника.
3. Стачать и обметать рельефный шов боковой и средней части полочки. Заутюжить рельефный шов полочки на среднюю часть полочки. Стачать и обметать рельефный шов средней и боковой части спинки. Заутюжить рельефный шов спинки на среднюю часть спинки. Стачать и обметать средний шов спинки. Заутюжить средний шов спинки на правую спинку.
4. Притачать кокетку к спинке. Обметать шов притачивания кокетки. Проложить отделочную строчку по кокетке спинки на расстоянии 0,5 см.
5. Клапаны сложить с подклапанами лицевой стороной вовнутрь и обтачать. Подрезать припуски закруглённых углов клапанов и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапанов на расстоянии 0,5 см от края.
6. Клапан наложить на кокетку полочки и притачать к нижнему сразу кокетки между вертикальными метками. Притачать кокетку к полочке. Обметать шов притачивания кокетки. Проложить отделочную строчку по кокетке полочки на расстоянии 0,5 см.
7. Притачать погон к кокетке полочки и обметать шов притачивания. Шов заутюжить на погон и настрочить на расстоянии 0,5 см.
8. Сложить пояс лицом к лицу и обтачать с трёх сторон, оставляя боковой срез пояса свободным. Вывернуть и отутюжить пояс. Приметать пояс по надсечкам к левому боковому шву спинки.
9. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Обметать внешний срез подборта и обтачки горловины спинки. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выпрямить. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки горловины спинки.

10. Стачать и обметать боковые швы. Притачать погон к кокетке спинки и обметать. Заутюжить шов на погон и отстрочить. Удалить намётку. Прикрепить правый конец пояса закрепкой длиной 5см к средней части полочки в отделочную строчку, идущей на расстоянии 0,5 см от края.

11. Обметать нижний срез манжеты и низ жакета. Притачать манжету к нижнему срезу рукава. Обметать шов притачивания манжеты и настрочить на 0,5 см от шва притачивания. На рукавах стачать и обметать швы.

12. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

13. Вложить воротник между жакетом и обтачкой. Втачать воротник в горловину жакета. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0,5 см от края притачивания молнии. Прикрепить обтачку и подборт к швам притачивания погона закрепкой 1см.

14. Верхние части кнопок пробить на клапане, а нижние части на средней части полочки, в соответствии с разметкой. Верхние части кнопок пробить на правой стороне пояса, а нижние части на левой средней части полочки, в соответствии с разметкой.

Совет: если вы хотите пояс можно прикрепить закрепкой в боковых, рельефных швах.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:**