

Рекомендации по выбору ткани: шёлковые атласные ткани.

А также вам необходимо: клеевой флизелин; потайная застёжка–молния, 1 декоративная навесная петля, 2 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, припуск на подгибку низа – 2см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Стойка - 2 детали
2. Центральная часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть спинки – 2 детали
6. Подборт – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали

Из клеевой: нижняя стойка, подборт.



Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой нижнюю стойку и подборт.
2. Сложить лицевыми сторонами внутрь полочку и подборт. Обтачать по разметке «капельку». Вырезать «капельку» по разметке, оставляя припуск на шов 0. 3 см. Вывернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить. Обметать открытый срез подборта.
3. Притачать боковую часть спинки к центральной части спинки. Шов обметать и заутюжить в сторону центральной части.
4. Стачать средний шов спинки. Шов обметать и заутюжить.
5. Притачать боковые части полочки к центральной части полочки. Швы обметать и заутюжить в сторону центральной части.
6. Стачать левый боковой шов, оставляя отверстие для молнии. Шов обметать и разутюжить. Втачать в левый боковой шов потайную застежку-молнию.
7. Стачать правый боковой шов. Шов обметать и разутюжить.
8. Стачать и обметать плечевые срезы платья. Заутюжить плечевые срезы на спинку.
9. Заутюжить нижний срез стойки на 1см. Обтачать стойки по внешнему контуру. Подрезать припуски на закруглённых концах стойки, вывернуть стойку и приутюжить. Втачать стойку в горловину, а заутюженный срез стойки настроить в шов втачивания нижней стойки. Проложить отделочную строчку по стойке.
10. Заутюжить низ рукава. Стачать рукав. Настроить низ рукава.
11. Втачать рукав в пройму. Шов втачивания обметать и заутюжить в сторону проймы.
12. Подогнуть и настроить низ изделия.
13. К краю разреза-капельки пришить декоративную петлю и пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

